

HONDA HSS970A/HSS1380A

OWNER'S MANUAL
Original Instructions



Thank you for purchasing a Honda snow thrower!

This manual covers the operation and maintenance of the Honda HSS970A/HSS1380A snow throwers.

All information in this publication is based on the latest product information available at the time of approval for printing.

American Honda Motor Co., Inc. reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

No part of this publication may be reproduced without written permission.

This manual should be considered a permanent part of the snow thrower and should remain with the snow thrower if it is resold.

Pay special attention to statements preceded by the following words:

⚠WARNING Indicates a strong possibility of severe personal injury or death if instructions are not followed.

CAUTION: Indicates a possibility of personal injury or equipment damage if instructions are not followed.

NOTE: Gives helpful information.

If a problem should arise, or if you have any questions about your snow thrower, consult an authorized Honda dealer.

⚠WARNING
Operating this equipment requires special effort to ensure the safety of the operator and the safety of others. Read and understand this Owner's Manual before operating this equipment; failure to do so could result in personal injury or equipment damage.

The illustrations herein are mainly based on: ETD type.

- The illustration may vary according to the type.

Disposal

To protect the environment, do not dispose of this product, battery, engine oil, gas assist dampers etc. by leaving them in the waste. Observe the local laws and regulations or consult your authorized Honda dealer for disposal.

CONTENTS

1.SAFETY INSTRUCTIONS	3
2.SAFETY LABEL LOCATIONS.....	9
CE mark and noise label locations.....	10
3.COMPONENT IDENTIFICATION	11
4.CONTROLS	13
5.PRE-OPERATION CHECK	26
6.STARTING THE ENGINE	30
7.SNOW THROWER OPERATION	40
8.STOPPING THE ENGINE	47
9.MAINTENANCE.....	49
10.TRANSPORTING	60
11.STORAGE.....	63
12.TROUBLESHOOTING.....	67
13.SPECIFICATIONS.....	68
MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES	Inside back cover
“EC Declaration of Conformity” CONTENT OUTLINE.....	Inside back cover

1. SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure safe operation—



- Honda snow throwers are designed to give safe and dependable service if operated according to instructions.

Read and understand this Owner's Manual before operating the snow thrower. Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.



- Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running; serious personal injury could result.



- If the snow discharge chute becomes clogged, stop the engine and use a snow drop bar or a wooden stick to unclog it.
- Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running; serious personal injury could result.



- Exhaust contains poisonous carbon monoxide, a colorless, odorless gas. Breathing carbon monoxide can cause loss of consciousness within minutes and may lead to death.
- If you run the snow thrower in an area that is confined, or even partially enclosed area, the air you breathe could contain a dangerous amount of exhaust gas.
- Never run your snow thrower inside a garage, house, or near open windows or doors.



- Keep all persons and pets away from the snow thrower area.



- Never stand or work around or near the auger while the engine is running. Your feet may be caught on the auger when the auger is accidentally started, increasing the risk of serious personal injury.



- A hot exhaust system can cause serious burns. Avoid contact if the engine has been running.



- Keep flames and sparks away from the batteries. Batteries produce explosive gas that can cause an explosion.



- Petrol is extremely flammable and is explosive under certain conditions.
- Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the snow thrower is refueled or where petrol is stored.
- Do not overfill the fuel tank, and make sure the fuel tank cap is closed securely after refueling.
- Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped.



- Do not allow children and other people to touch a battery unless they understand proper handling and hazards of the battery very well.



- Read this manual carefully and understand it before handling the batteries. Neglect of the instructions can cause personal injury and damage to the snow thrower.




- Wear eye protection



- Explosive gases–Shield eyes



- Corrosive substance–Can cause blindness or severe burns



- Recycle–Contains lead

Operator responsibilities

- Know how to stop the snow thrower quickly, and understand the operation of all controls.
- Never permit anyone to operate the snow thrower without proper instruction. If people or pets suddenly appear in front of the snow thrower while it is in operation, immediately release the auger and drive clutch levers to stop the snow thrower and to avoid possible injury from rotating auger blades.

▲WARNING


To ensure safe operation–

- Always perform a pre-operation check (pages 26 through 29) before you start the engine. You may prevent an injury.
- Honda snow throwers are designed to give safe and dependable service if operated according to instructions. Read and understand this Owner's Manual before operating the snow thrower. Failure to do so could result in personal injury.
- Before operating the snow thrower, inspect the area in which you are going to clear snow. Remove debris and other obstacles the snow thrower might strike or throw, as they may cause injury.
- Inspect the snow thrower before operating it. Repair any damage and correct any malfunction before operation.
If you hit an obstacle while operating the snow thrower, stop the engine immediately, and check for damage. Damaged equipment may increase the possibility of injury during operation.
- Do not use the snow thrower when visibility is poor. Under conditions of poor visibility, there is a greater risk of striking an obstacle or causing injury.
- Never use the snow thrower to clear snow from a gravel road or gravel driveway, as rocks may be picked up and ejected. They may cause injury to bystanders.



⚠ WARNING

- Adjust the snow discharge chute to avoid hitting the operator or bystanders with ejected snow. Stay clear of the discharge chute while the engine is running.
- Children and pets must be kept away from the area of operation to avoid injury from flying debris and contact with the snow thrower.
- Do not use the snow thrower to remove snow from sloped roofs.
- To avoid overturning, be careful when changing the direction of the snow thrower while operating on a slope.
- The snow thrower may overturn on steep slopes if left unattended, causing injury to the operator or bystanders.
- Do not use the snow thrower on a slope of more than 20° (36%).
- The maximum safe grade angle shown is for reference purposes only. To avoid tipping the snow thrower over, stay off slopes too steep for safe operation. The risk of snow thrower upset is even higher when the surface is icy, wet or uneven.
- Before starting the engine, check that the snow thrower is not damaged and is in good condition. For your safety and safety of others, exercise extreme care when using the snow thrower up or down a hill.
- If the snow discharge chute becomes clogged, stop the engine and use a snow drop bar or a wooden stick to unclog it. Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running; serious personal injury could result.



▲WARNING

- **Never run the engine in an enclosed or confined area. Exhaust contains poisonous carbon monoxide gas; exposure can cause loss of consciousness within minutes and may lead to death.**
- **The muffler becomes very hot during operation and remains hot for a while after stopping the engine. Be careful not to touch the muffler while it is hot. Let the engine cool before storing the snow thrower indoors.**
- **Stop the engine and let it cool before opening covers for inspection and other servicing.**
- **Carefully check the area before backing-up the snow thrower or while working in reverse.**
- **For your safety and the safety of others, use caution while operating the snow thrower during darkness.**


NOTE:

While operating the snow thrower, hold the handle firmly and walk, don't run. Wear suitable winter boots that resist slipping.


2. SAFETY LABEL LOCATIONS

These labels warn you of potential hazards that can cause serious injury. Read the labels and safety notes and precautions described in this manual carefully.

If a label comes off or becomes hard to read, contact your Honda dealer for a replacement.




CE mark and noise label locations



Name and address of manufacturer, importer, and authorized representative are written in the "EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE in this Owner's Manual.



3. COMPONENT IDENTIFICATION

< WHEEL TYPE: EW, EWD >
EW SHOWN



*The frame serial number is described on the CE mark label (see page 10).

<TRACK TYPE: ET, ETD>
ETD SHOWN




*The frame serial number is described on the CE mark label (see page 10).

4. CONTROLS

Engine Switch

Use the engine switch to turn the ignition system on for starting, and to stop the engine.



OFF...

Stops the engine. The key can only be inserted and removed when turned to OFF.

(ETD, EWD)


The accumulated engine running time and auger-lock indicator are off.

ON...

Running position, and for starting with the recoil starter.

(ETD, EWD)

The auger-lock indicator on the hour meter comes on, then the accumulated engine running time is shown.



START...


(ETD, EWD)

Use this position to start the engine with the self-start system. The starting motor will run. The switch returns to the "ON" position when you let go of the key.

After starting the engine, the dot of the hour meter blinks and the engine running time is accumulated. The auger-lock indicator goes off.

Fuel Valve Lever

The fuel valve lever opens and closes the fuel line leading from the fuel tank to the carburetor. Make sure that the fuel valve lever is positioned exactly at either the ON or OFF position.




▲WARNING

Before transporting the snow thrower, be sure to turn the fuel valve to OFF to prevent possible fuel leaks; spilled fuel or fuel vapor may ignite.

Chute Joystick Control


Use the chute joystick control to turn the snow discharge chute right or left and up or down.

The engine must be running to operate the chute joystick control. Chute movement will increase with engine speed. For maximum speed, move the throttle to the fastest position when using the chute joystick.



Starter Grip

Pulling the starter grip operates the recoil starter to crank the engine for starting.




Throttle Lever (engine speed)

The throttle lever controls engine speed from SLOW to FAST, and it will stay in any designated position.

NOTE:

For best snow blowing performance, keep the throttle lever in the FAST position.




Choke Knob

The choke knob opens and closes the choke valve in the carburetor.

The CLOSED position enriches the fuel mixture for starting a cold engine.


The OPEN position provides the correct fuel mixture for operation after starting, and for restarting a warm engine.



Shift Lever


Forward and reverse directions can be selected by shifting the shift lever. The lever will remain in any designated position. Actual movement of the snow thrower will take effect when the drive clutch lever is engaged.

Set the lever in "N" (Neutral) when starting and when the snow thrower is not used.



Auger Clutch Lever


Depress the auger clutch lever to start the snow throwing mechanism. If the drive clutch lever is engaged, the auger clutch lever will lock engaged when it is depressed. However, the auger clutch lever will disengage when the drive clutch lever is released.




Drive Clutch Lever

Depress the drive clutch lever to move the snow thrower forward or backward based on the position of the shift lever.


When transporting the snow thrower, depress the drive clutch lever without the auger clutch lever.




MOVING ONLY
(Depress)



SNOW THROWING
(Depress)




MOVING AND SNOW THROWING
(Depress the auger clutch lever once)




Steering Control Levers


With both steering control levers released, the snow thrower will advance in a straight forward direction.



Pull the left steering control lever against the handlebar to turn the snow thrower to the left.



Pull the right steering control lever against the handlebar to turn the snow thrower to the right.



Do not partially engage or release the steering control levers. Always fully engage or fully release the levers.

Pull both steering control levers at the same time to disengage the transmission which allows pushing/pulling movement with the engine on or off.

NOTE: Engaging the steering control levers only stops power transmission to the track or wheel; it does not apply a brake. Under high traction conditions, such as on asphalt or concrete, steering movement will be subtle and may require additional force be applied by the user to turn the snow blower.

Skids and Scraper

Adjust the skids for the auger housing ground clearance best suited to your snow removal conditions.

The skids are installed at the rear (ET, ETD) or side (EW, EWD) of the auger housing.

Remove the bolts to remove the skid, and then set the skid to the convenient position and tighten the bolts securely.

▲WARNING

To prevent accidental starting, turn the engine switch to the OFF position and disconnect the spark plug cap.

1. Place the snow thrower on a level surface.
2. Track models: Depress the auger height lever, push down on the handlebars to raise the auger off the ground and then slowly lower the auger until the skid shoes contact the ground.

3. Loosen the skid bolts and move the skid up or down to obtain the desired auger housing ground clearance. Tighten the skid bolts.

TORQUE: 26.5 N•m


4. After adjusting, raise the auger off the ground, then slowly lower and make sure both skid shoes contact the ground at the same time.

Auger clearance:


For ordinary snow: 4.0–8.0 mm

For finishing: 0–5.0 mm

For use on uneven surfaces: 25.0–30.0 mm



5. Check the scraper ground clearance and readjust to 2.0–4.0 mm if necessary.



NOTE:

Be sure to tighten the skid shoe and scraper bolts and nuts securely after making adjustments.

TORQUE:	(5) Scraper Bar Bolts	26.5 N•m
	(2) Nuts	25.1 N•m

CAUTION:

Do not use the snow thrower on rough or uneven surfaces with the auger ground clearance set for hard snow or surfaces.
This may cause serious damage to the snow blowing mechanism.

Wear Inspection

If the thickness of the skid contacting the ground surface is 0.5 mm, turn the skid upside down.


Replace the skid if the thickness is less than 0.5 mm after turning the skid upside down.

Height Adjust Lever (track type only)

Use the infinitely variable height adjust lever when changing the height of the auger housing.

1. Hold the handle with both hands and depress the lever with your thumb.
2. Move the handle up and down as needed to obtain the desired auger height position.
3. Release the height adjust lever to lock the auger in position.
 - LOWER: Hard snow or fine finish
 - MIDDLE: Normal use
 - HIGHER: Deep snow or for transporting the snow thrower.

If the handlebar is lifted while depressing the height adjuster lever, the auger can contact the ground. This may be desirable under certain conditions to achieve maximum snow removal from the surface; however, be sure the surface is very smooth and ice covered. Otherwise, the auger teeth may become damaged. Under most conditions, use the middle position, by simply depressing the lever and allowing the auger to rest on the ground, without lifting the handlebars.




NOTICE:

Do not pull on the gas assisted damper or tie it with a rope, or it may cause functional damage to the gas assisted damper assembly.

LED Work Light

The LED work light comes ON while the engine is running, and it goes OFF when the engine stops. The light does not come ON when the engine switch is turned ON unless the engine is started.

Snow Drop Bar




If the snow discharge chute or snow blowing mechanism becomes clogged, stop the engine and use this bar to unclog them. After unclogging, wipe the bar clean, and store it in the holders.

▲WARNING

Before removing clogged snow, be sure to stop the engine, and make sure that all rotating parts have come to a complete stop. Rotating parts could cause personal injury. Remove the spark plug cap from the spark plug.

Fuel Gauge

The fuel gauge indicates the amount of fuel in the tank. When the fuel gauge needle enters the EMPTY position, stop the engine, and refill the tank as soon as possible.



Auger-Lock Indicator (ETD, EWD)

The auger-lock indicator comes on when the engine switch is turned to "ON" position, then goes off after starting the engine.


To prevent damage to the auger and/or auger transmission, the snow thrower stops the engine and blinks the red auger-lock indicator under following conditions:

- A foreign object (for example: stone) is lodged in the rotating auger.
- The auger contacts a curb.
- The auger is forcibly thrust into hard-packed snow.

To remove a foreign object, follow the instructions shown in page 23.

When stopping the engine due to overload or lack of fuel, the auger-lock indicator comes on.

In this case, remove a load or fill the fuel tank with petrol to restart the engine.



To prevent accidental starting while removing a foreign object from the auger, turn the engine switch to the "OFF" position and disconnect the spark plug cap.

Make sure that all rotating parts are stopped completely before removing a foreign object.

Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running. This can result in serious personal injury.


Hour Meter (ETD, EWD)

The hour meter shows the accumulated engine running time of the snow thrower.

Use it as a guide for inspection or maintenance.

When the engine switch is turned to the "ON" position, the total accumulated engine running time is shown.

After starting the engine, the dot blinks and the engine running time starts to accumulate.



Five digits are provided to show running time, and the right end digit displays the first decimal place. (1 = 6 minutes)

The engine running time indication goes off when the engine stops more than 5 minutes with the engine switch positioned in "ON" position.

The running time indication comes on again when restarting the engine.

The battery will discharge if the engine switch is in the "ON" position without the engine running.

5. PRE-OPERATION CHECK

Check the snow thrower on level ground with the engine stopped.

▲WARNING

To prevent accidental start-up, remove the engine switch key, and disconnect the spark plug cap before performing the pre-operation check. Unexpected starting could cause personal injury.

Fuel Level


Inspection

Check whether the fuel needle is in the FULL position. If the needle is not in the FULL position, fill the fuel tank to the level shown. Add fuel only while standing on the fuel tank side of the snow thrower.

Use unleaded petrol with a Research Octane Number of 91 or higher (a Pump Octane Number of 86 or higher).

Never use stale or contaminated petrol or an oil/petrol mixture. Avoid getting dirt or water in the fuel tank.

After refueling, tighten the fuel tank cap securely.



▲WARNING

- Petrol is extremely flammable and is explosive under certain conditions.
- Refuel in a well-ventilated area with the engine stopped.
Do not smoke or allow flames or sparks in the area where the engine is refueled or where petrol is stored.
- Do not overfill the fuel tank (there should be no fuel in the filler neck).
After refueling, make sure the fuel tank cap is closed properly and securely.
- Be careful not to spill fuel when refueling. Spilled fuel or fuel vapor may ignite. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before starting the engine.
- Avoid repeated or prolonged contact with skin or breathing of vapor.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

NOTE:

Petrol spoils very quickly depending on factors such as light exposure, temperature, and time.

In worst cases, petrol can be contaminated within 30 days.

Using contaminated petrol can seriously damage the engine (clogged carburetor, stuck valve).

Damage due to spoiled fuel is not covered by the Distributor's Limited Warranty.

To avoid this follow these recommendations:

- Only use specified petrol.
- Use fresh petrol.
- To slow deterioration, keep petrol in a certified, sealed, non-translucent fuel container. Store in a dark area away from direct sunlight.
- For long storage (more than 30 days), drain fuel tank and carburetor (see page 63).

CAUTION:

Don't let snow get in the fuel tank. Water in the fuel system can cause stalling and difficult starting.

PETROL CONTAINING ALCOHOL

If you decide to use a petrol containing alcohol (gasohol), be sure its octane rating is at least as high as that recommended by Honda.

There are two types of "gasohol": one containing ethanol, and the other containing methanol.

Do not use gasohol that contains more than 10% ethanol.

Do not use petrol containing more than 5% methanol (methyl or wood alcohol) and that does not also contain co-solvents and corrosion inhibitors for methanol.

NOTE:

- Fuel system damage or engine performance problems resulting from the use of petrol that contains more alcohol than recommended is not covered under the warranty.
- Before buying petrol from an unfamiliar station, first determine if the petrol contains alcohol, if it does, find out the type and percentage of alcohol used. If you notice any undesirable operating symptoms while using a particular petrol. Switch to a petrol that you know contains less than the recommended amount of alcohol.

Engine Oil Level

Inspection

With the snow thrower on a level surface, remove the oil filler cap and wipe the dipstick clean.



Insert the dipstick into the filler neck, but do not screw it in. Remove the dipstick and check the oil level.

If the level is low, fill to the upper limit or the top of the oil filler neck with the recommended oil. Do not overfill.

Recommended Oil

Use 4-stroke motor oil that meets or exceeds the requirements for API service classification SJ or later (or equivalent). Always check the API service label on the oil container to be sure it includes the letters SJ or later (or equivalent).

SAE 5W-30 is recommended for general use.




QUANTITY SPECIFIED: 1.1 L

CAUTION:

- Engine oil is a major factor affecting engine performance and service life. Nondetergent oils and 2-stroke engine oils are not recommended because of inadequate lubricating properties.
- Running the engine with insufficient oil can cause serious engine damage.

Auger and Blower Bolts

Check the auger and blower for loose or broken shear bolts. If broken, replace them with new ones (see page 57).



Other Checks

1. Check all bolts, nuts, and fasteners for security.
2. Check the entire machine for any other faults that may have occurred during previous use.
3. If the machine was not properly cleaned, make sure no ice or snow is blocking the auger or impeller.


6. STARTING THE ENGINE

⚠WARNING


Never run the engine in an enclosed or confined area. Exhaust contains poisonous carbon monoxide gas; exposure can cause loss of consciousness within minutes and may lead to death.

[Manual Starting]


1. Move the shift lever to "N" (Neutral).




2. Be sure that the drain knob is tightened securely and then turn the fuel valve lever to the ON position.



-
3. When the engine is cold, pull the choke knob to the CLOSED position and move the throttle lever to the FAST position.



4. Turn the engine switch to the ON position.




(ETD, EWD)

The auger-lock indicator on the hour meter comes on, then the accumulated engine running time is shown.

5. Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull briskly in the direction of the arrow as shown below.

CAUTION:

- Do not allow the starter grip to snap back against the engine. Return it gently to prevent damage to the starter.
- Damage may result if the starter grip is pulled while the engine is running.
- Pull the starter rope toward the control panel.





(ETD, EWD)

After starting the engine, the dot blinks and the engine running time starts to accumulate.

At this time, the auger-lock indicator goes off.


6. Let the engine warm up for several minutes. Then, follow the procedures below.

If the choke knob has been pulled to the CLOSED position to start the engine, gradually push it to the OPEN position as the engine warms up. Move the throttle lever to the SLOW position.




7. While warming the engine up, also warm the transmission as follows:

a. Check that the shift lever is in the “N” (Neutral) position.




b. Depress the drive clutch lever for about 30 seconds.




[DC Electric Starting] (ETD, EWD)


1. Move the shift lever to "N" (Neutral).



2. Be sure that the drain knob is tightened securely and then turn the fuel valve lever to the ON position.



-
3. When the engine is cold, pull the choke knob to the **CLOSED** position and move the throttle lever to the **FAST** position.




-
4. Turn the engine switch to the "START" position and release the switch after the engine is started. The switch automatically returns to the "ON" position.

When the engine switch is turned to the "ON" position, the auger-lock indicator on the hour meter comes on and the accumulated engine running time is shown.

After starting the engine, the dot blinks and the engine running time starts to accumulate.

At this time, the auger-lock indicator goes off.



▲WARNING


Never hold or depress the auger and drive clutch levers when operating the starter motor; the machine will start moving suddenly as the engine starts, possibly resulting in personal injury.

NOTE:

- When the speed of the starter motor drops after a period of time, it is an indication that the battery should be recharged.
- Do not use the starter motor for more than 5 seconds. If the engine fails to start, release the key, and wait at least 10 seconds before operating the starter motor again.


-
5. After starting the engine, allow it to idle for a few seconds to warm up to operating temperature. As the engine stabilizes, gradually move the throttle lever to the SLOW position.

If the choke knob has been pulled to the CLOSED position to start the engine, gradually push it to the OPEN position as the engine warms up.




6. While warming the engine up, also warm the transmission as follows:

- a. Check that the shift lever is in the "N" (Neutral) position.



b. Depress the drive clutch lever for about 30 seconds.



High Altitude Operation

At high altitude, the standard carburetor air-fuel mixture will be too rich. Performance will decrease, and fuel consumption will increase. A very rich mixture will also foul the spark plug and cause hard starting.

High altitude performance can be improved by specific modifications to the carburetor. If you always operate your snow thrower at altitudes above 1,500 meters, have your dealer perform this carburetor modification.

Even with carburetor modification, engine horsepower will decrease about 3.5 % for each 300 meter increase in altitude. The effect of altitude on horsepower will be greater than this if no carburetor modification is made.

CAUTION:

When the carburetor has been modified for high altitude operation, the air/fuel mixture will be too lean for low altitude use. Operation at altitudes below 1,500 meters with a modified carburetor may cause the engine to overheat and result in serious engine damage. For use at low altitudes, have your dealer return the carburetor to original factory specifications.

7. SNOW THROWER OPERATION


⚠WARNING

Before operating this equipment you should read and understand the SAFETY INSTRUCTIONS on page 3 through 8.

1. Start the engine according to the procedures described in page 30 or page 34.
2. Set the auger housing to the appropriate position (See page 22).
3. Fix the throwing direction by using the chute joystick control. (See page 14).


4. Depress the auger clutch lever.

The machine will clear snow when you depress the auger clutch lever.




5. Depress the drive clutch lever.

By depressing the drive clutch lever, the auger clutch lever will be locked and you can operate without holding the auger clutch lever with your right hand.




When both levers are depressed, the drive clutch lever locks the auger clutch lever down. This frees your right hand to operate the other snow thrower controls. Releasing the drive clutch lever unlocks and releases the auger clutch lever.

To move from one place to another, or to change direction, use the drive clutch lever only. Release both the drive clutch lever and auger clutch lever once, then depress the drive clutch lever.




6. Release the drive clutch lever to stop clearing or moving.



Clearing Snow

For best efficiency, clear snow before it melts, refreezes and hardens. Do not reduce engine speed while throwing snow. Observe the following to clear hard or deep snow.

- Clear snow in a slow drive speed and in a narrow width.
 - Follow the steps described below when the engine lugs against deep or heavy snow.
1. Release the drive and auger clutch levers.
 2. Move the shift lever to NEUTRAL.
 3. Depress the auger clutch lever to rotate the auger only.
 4. Release the auger clutch lever after the engine picks up speed.
 5. Move the shift lever to the desired position, then depress the auger clutch lever.
- Clearing with back and forth motions
If the snow is so hard that the snow thrower tends to ride over the surface, go back and forth to remove snow gradually.
 - Clearing in steps
If the height of the snow is greater than the height of the auger housing, remove it in several steps as shown.




⚠WARNING

- Adjust the snow discharge chute to avoid hitting the operator or bystanders with thrown snow. Stay clear of the snow discharge chute while the engine is running.
- If the snow discharge chute becomes clogged, stop the engine, disconnect the spark plug cap, and use a snow drop bar or a wooden stick to unclog it.
Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running; serious personal injury could result.
- To move from one place to another, or to change direction, use the drive clutch lever only. Using the auger clutch lever will cause the snow blowing mechanism to rotate, possibly resulting in personal injury.

(ETD, EWD)

If the auger-lock indicator blinks and the engine stops.



If the engine stops and the red auger-lock indicator blinks, one of the following examples may have occurred.

- A foreign object (for example: stone) is lodged in the rotating auger.
- The auger makes contact with a curb or other immovable object.
- The auger is forcibly thrust into hard-packed snow.

Follow the instructions below to remove a foreign object.

To prevent accidental starting while removing a foreign object from the auger, turn the engine switch to the "OFF" position and disconnect the spark plug cap.

Make sure that all rotating parts are stopped completely before removing a foreign object.

Never put your hand into the snow discharge chute while the engine is running. This can result in serious personal injury.

1. Turn the engine switch to the "OFF" position.
2. Disconnect the spark plug cap.
3. Make sure that all rotating parts are stopped completely.
4. Remove the snow or foreign object from the auger.


-
5. When the foreign object is removed, connect the spark plug cap securely.
 6. Start the engine.
 7. Depress the auger clutch lever to rotate the auger. Make sure that the auger-lock indicator remains off.
 8. Depress the drive clutch lever and check for normal operation.
- The system is in abnormal condition if the auger-lock indicator blinks when depressing the auger clutch lever, after removing an object and starting the engine again.
In this case, turn the engine switch to the "OFF" position and consult your dealer.
 - If the auger-lock indicator remains on with the engine running, turn the engine switch "OFF" to stop the engine and then turn the switch "ON" to restart the engine.
 - If the battery capacity is low, charge the battery (page 65) or replace the battery if it does not hold a charge.

8. STOPPING THE ENGINE

To STOP the engine in an emergency, turn the engine switch to the OFF position immediately.

(ETD, EWD)


The accumulated engine running time and auger-lock indicator on the hour meter go off.




Normal Stopping

1. Release the auger and drive clutch levers.


The machine and snow blowing mechanism will stop operation.



2. Move the shift lever to "N" (Neutral).



3. Move the throttle lever to the SLOW position.




4. Turn the engine switch to the OFF position.

(ETD, EWD)

The accumulated engine running time and auger-lock indicator on the hour meter go off.

5. Turn the fuel valve lever to the OFF position.



CAUTION:

Do not park the snow thrower on a slope as it is not equipped with a parking brake mechanism.

9. MAINTENANCE

Periodic inspection and maintenance will help extend the service life of your snow thrower while keeping it in the best operating condition. Inspect or service as described in the Maintenance Schedule on page 50.

▲WARNING


- Shut off the engine before performing inspection and maintenance, and disconnect the spark plug wire from the plug so the engine cannot be started.
- If the engine must be run, make sure the area is well-ventilated. Exhaust gas contains poisonous carbon monoxide; exposure can cause loss of consciousness within minutes and may lead to death.

CAUTION:

- To avoid overturning, place the snow thrower on a level surface before performing inspection and maintenance.
- Use only genuine Honda parts or their equivalent.
Replacement parts which are not of equivalent quality may damage the snow thrower.

Tools

A spark plug wrench and handle are supplied with the snow thrower. Some of the maintenance procedures described in this manual will require a set of metric wrenches (not supplied).



Maintenance Schedule

REGULAR SERVICE PERIOD (1) Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first.		Each use	Every year		First month or 20 hrs.	Every 100 hrs.	Every 300 hrs.	Every 4 years
Item			Before operation	Before storage				
Engine oil	Check level	o						
	Change		o (4)		o	o (4)		
Auger transmission oil	Check level		o (2)					
Spark plug	Check-adjust		o (4)					
	Replace						o	o
Auger skid shoes and scraper	Check-adjust	o	o (4)					
Track	Check-adjust		o (4)		o			
Wheel	Check-condition and tire pressure	o		o				
Auger and blower shear bolts	Check	o						
Bolts, nuts, fasteners	Check	o						
Fuel sediment cup	Clean			o				
Fuel tank and carburetor	Drain			o				

- (1) For professional commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals.
- (2) These items should be serviced by your Honda servicing dealer, unless you have the proper tools and are mechanically proficient. Refer to the Honda Shop Manual for service procedures.
- (3) Check the belt for wear or damage. Replace the belt with a new one if it is worn or damaged.
- (4) These parts may require more frequent inspection and replacement under heavy use.

REGULAR SERVICE PERIOD (1) Perform at every indicated month or operating hour interval, whichever comes first.		Each use	Every year		First month or 20 hrs.	Every 100 hrs.	Every 300 hrs.	Every 4 years
Item			Before operation	Before storage				
Anti corrosion oil	Apply oil			o				
Drive chains (track models)	Lubricate			o				
Chute guide control cable	Check-adjust		o (2) (4)		o (2) (4)			
Auger clutch cable	Check-adjust		o (2) (4)		o (2) (4)			
Throttle cable	Check-adjust		o (2) (4)					
Choke cable	Check-adjust		o (2) (4)					
Drive clutch cable	Check-adjust		o (2) (4)		o (2) (4)			
Height adjust lever	Check-adjust (free play)		o (2) (4)					
Drive belt	Check-adjust		o (2) (3) (4)		o (2) (3) (4)			
Auger belt	Check-adjust		o (2) (3) (4)		o (2) (3) (4)			
Idle speed	Check-adjust		o (2)				o (2)	
Valve clearance	Check-adjust		o (2)				o (2)	
Combustion chamber	Clean	After every 1,000 hrs. (2)						
Fuel tank and filter	Clean					o (2)		o (2)
Fuel tube	Check	Every 2 years (2)						
	Replace							o (2)
Battery	Check voltage	Charge if voltage is less than 12.7 V.						
	Charge		o	o				

- (1) For professional commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals.
- (2) These items should be serviced by your Honda servicing dealer, unless you have the proper tools and are mechanically proficient. Refer to the Honda Shop Manual for service procedures.
- (3) Check the belt for wear or damage. Replace the belt with a new one if it is worn or damaged.
- (4) These parts may require more frequent inspection and replacement under heavy use.

Engine Oil Change

If the engine oil is dirty, engine wear will occur more rapidly. Change the oil at designated intervals. Maintain the oil at the proper level.

OIL CHANGE INTERVAL: First month or 20 hrs., or every year, before operation.

RECOMMENDED OIL: Use 5W-30 4-stroke motor oil that meets or exceeds the requirements for API service classification SJ or later (or equivalent). Always check the API service label on the oil container to be sure it includes the letters SJ or later (or equivalent).

QUANTITY SPECIFIED: 1.1 L

How to change the oil:

Let the engine cool before changing the oil.

Drain the oil while the engine is still warm to assure rapid and complete draining.

1. Place the snow thrower on a level surface.
2. Remove the engine oil filler cap, drain bolt, and sealing washer.

CAUTION:


If you drain the oil immediately after stopping the engine, its temperature will be high and may cause burns.

3. Install a new sealing washer and drain bolt and tighten the bolt securely.

TORQUE: 18 N•m

4. Fill with new oil (see page 28) up to the upper limit, as indicated by the oil filler gauge. (When checking the oil level with the dipstick, do not screw the dipstick in.) Do not overfill.
5. After replacing the oil, securely tighten the engine oil filler cap.

Wash your hands with soap and water after handling used oil.



NOTE:

Please dispose of used motor oil in a manner that is compatible with the environment. We suggest you take it in a sealed container to your local service station for recycling. Do not throw in the trash or pour it onto the ground.

Spark Plug–Checking and Adjustment

The spark plug must be periodically checked and adjusted to provide reliable ignition.

INTERVAL AT WHICH THE SPARK PLUG MUST BE CHECKED:
Every year, before operation.


CLEANING PROCEDURE:

⚠WARNING

If the engine has been running, the muffler will be very hot. Be careful not to touch the muffler while it is hot.

To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

1. Remove the spark plug cap.
2. Clean any dirt from around the spark plug base.
3. Use the wrench supplied in the tool kit to remove the spark plug.
4. Inspect the spark plug. Replace it if the electrodes are worn or if the insulator is cracked or chipped. If it is to be reused, clean the electrode and insulator with a wire brush.




5. Measure the plug gap with a feeler gauge.

Correct as necessary by carefully bending the side electrode.

The gap should be:

0.7–0.8 mm

REQUIRED SPARK PLUG: BPR5ES (NGK) or W16EPR-U (DENSO)



6. Make sure that the spark plug sealing washer is in good condition and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.

7. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

Spark plug torque: 18 N•m

NOTE:

If installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark plug seats to compress the washer. If reinstalling a used spark plug, tighten 1/8 to 1/4 turn after the spark plug seats.

CAUTION:

- Use only the required spark plugs or equivalent plugs. Spark plugs which have an improper heat range may cause engine damage.
- The spark plug must be securely tightened. An improperly tightened spark plug can become very hot and may damage the engine.


Track-Adjustment (track type only)

ADJUSTMENT INTERVAL: Every year, before operation

Make sure the tracks are clean and dry before adjustment. The tracks cannot be correctly adjusted if clogged with snow or debris, or coated with ice.


With the snow thrower resting on its tracks, check track deflection by pressing down midway between the wheels with a force of 49 N.

When correctly adjusted, track deflection should be: 11–16 mm



Adjusting Procedure

1. Loosen the left and right tension bolt lock nuts at the rear axle, and turn the adjusting nuts to correctly tension both tracks.
2. After adjustment, tighten the lock nuts securely.



TORQUE: 21.5 N•m

Tires (wheel type only)


CAUTION:

- Do not operate with a flat tire. This may cause the bead to come off.
- Over inflation can cause premature tire failure. Inflate the tires to the recommended tire pressure.

Before each use, check the tire pressure with an air pressure gauge.

Pressure: 138 kPa

NOTICE: Do not inflate tire more than 159 kPa or tire damage may result.



Auger/Blower Inspection


Check the auger, auger housing, blower, and shear bolts for signs of damage or other faults. If any of the shear bolts are broken, replace them with the ones furnished with the snow thrower. Additional shear bolts and nuts are also available from authorized Honda snow thrower dealers.

CAUTION:

Shear bolts are designed to break under force that would otherwise damage auger and blower parts. Do not replace shear bolts with ordinary hardware bolts.

Shear Bolt Replacement Procedure

1. Place the snow thrower on a firm, level surface.
2. Turn the engine switch OFF and remove the cap from the spark plug.
Check that all rotating parts have been brought to a complete stop.
3. Clean the auger and blower of snow, ice, or any other foreign particles.
4. Check the entire snow clearing mechanism.
5. Replace any broken shear bolts. Tighten securely.



Fuse (ETD, EWD)

If the fuse is blown, the starter motor won't operate.

In the event of a blown fuse, replace it with another fuse of the rated capacity only after investigating the cause for the failure. If the fuse is replaced without correcting the cause, the new fuse may blow quickly again.


A replacement fuse was supplied with the snow thrower. Additional fuses are available from your Honda snow thrower dealer.

CAUTION:


Never replace a blown fuse with any object other than another fuse of the rated capacity. Using any other object such as wire or aluminum foil may cause fires in wiring or other parts.

Fuse Replacement

1. Turn the engine switch to the OFF position and remove the key before checking or replacing the fuse.
2. Remove the battery cover by first pulling the battery strap from the bottom hook. Firmly pull the cover upward to unsnap the two cover pins.




-
3. Rotate the fuse holder cover and pull the fuse out.
 4. Replace the fuse with a fuse of the same type and rating.
Specified fuse: 5 A



CAUTION:

- If frequent fuse failure occurs, determine the cause and correct the problem before attempting to operate the snow thrower further.
- Never use a fuse with a different rating from that specified. Serious damage to the electrical system or fire may result.

5. Install the fuse holder cover.
6. Install the battery cover by holding the bottom of the grommet and firmly squeezing the front side of the cover to engage each pin into the grommets.



10. TRANSPORTING

Before Loading


To move the snow thrower with the engine off, pull both steering control levers against the handlebar to release the transmission and then push or pull the snow thrower in the desired direction.

1. Loading the snow thrower on a trailer should be performed on a firm, level surface.
2. Use a loading ramp that is strong enough to support the combined weight of the snow thrower and the operator.

Weight of snow thrower (operating wet mass):

Type \ Models	HSS970A	HSS1380A
ET	125 kg	135 kg
ETD	135 kg	145 kg
EW	110 kg	
EWD	120 kg	

3. The loading ramp must be long enough so that its slope is 15° (26%) or less.



Length of Ramp (l)	2.5 m	3.0 m	3.5 m
Height (h)	65 cm	75 cm	90 cm


4. If the snow thrower is to be transported on a truck having a hood, check that the distance between the truck bed and hood is 1.5 m or more. Remove the discharge chute if the distance is less than 1.5 m.
5. Before loading, check that there is sufficient fuel in the tank. The engine may stall on the ramp if there is little fuel in the tank.

Loading

1. Press the height adjust lever, and push the handlebar down to raise the auger to the HIGH position (track type) (see page 22).
2. Lower the discharge chute all the way down by operating the chute joystick control (engine must be running for operation).
3. Use reverse gear to back the snow thrower up the ramp.
4. Use extreme care not to hit the discharge chute against the hood or any other parts of the truck.

⚠WARNING

- **Avoid stopping the snow thrower on the ramp. Should the engine stop, be sure to move the shift lever back to the NEUTRAL before attempting to restart the engine.**




Track models: Lower the auger housing so the skids rest on the vehicle floor.

Tie the snow thrower down with rope or straps, and block the wheels or treads. Keep the tie-down rope or straps away from controls, cables, and the gas assisted damper on track models.

Do not tie with rope or straps stronger than necessary, or over-tighten, to prevent snow thrower parts from bending or breaking.


Tie-down Points

Front




Rear

Track type:




Wheel type:

with battery



without battery




11. STORAGE

Before storing the snow thrower for an extended period:

1. Be sure the storage area is free of excessive humidity and dust.
2. Drain the fuel.


⚠ WARNING

- Petrol is extremely flammable and explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in the area.
 - Do not drain the fuel tank when the exhaust system is hot.
- a. Turn the fuel valve lever to the ON position.
 - b. Loosen the carburetor drain knob, and drain the petrol into a suitable container. After draining, retighten the drain knob and turn the fuel valve lever to the OFF position.



3. Clean the fuel sediment cup.

- a. Turn the fuel valve lever to the OFF position and remove, empty, and clean the fuel sediment cup. Confirm the O-ring is properly positioned and in good condition. Contact your authorized Honda dealer if the O-ring needs replacement.
- b. Reinstall the cup and tighten securely. **TORQUE: 3.9 N•m**



-
4. Remove the spark plug and pour three teaspoons of clean motor oil into the cylinder. Pull the starter rope slowly two or three times to distribute the oil.
Reinstall the spark plug.
 5. Pull the starter grip until resistance is felt. This closes the valves and protects the engine from internal corrosion.

(ETD, EWD)

6. Battery service


If the snow thrower will be stored for an extended period, remove the battery and store in a cool, dry place. If the battery will remain in the snow thrower during storage, disconnect the negative terminal from the battery.

Recharge the battery every 6 months or if the voltage is less than 12.7 V. Recharge every year before operation and before storage.

Battery Removal/Charging/Installation

A battery charger which is commercially available for 12 V batteries can be used to charge the battery:

1. Remove the battery cover (page 58).
2. Remove the negative (-) cable from the battery negative (-) terminal; then remove the positive (+) cable from the battery positive (+) terminal.
3. Remove the battery strap from the bottom hook and remove the battery.
4. Connect the battery charger positive (+) cable to the battery positive (+) terminal; then connect the battery charger negative (-) cable to the battery negative (-) terminal.
5. Charge the battery:
5–10 hours at 1.2 A (HSS970A)
5–10 hours at 1.8 A (HSS1380A)
6. Install the battery in the reverse order of removal.




This symbol on the battery means that this product must not be treated as household waste.

NOTE:

An improperly disposed of battery can be harmful to the environment and human health.

Always confirm local regulations for battery disposal.

7. Apply oil to the following parts for lubrication and rust prevention.



12. TROUBLESHOOTING

When the engine will not start:

1. Is there enough fuel?
2. Is the fuel valve on?
3. Is petrol reaching the carburetor?

To check, loosen the drain knob with the fuel valve on. Fuel should flow freely.

▲WARNING

Petrol is extremely flammable, and petrol vapor can explode. If any fuel is spilled, make sure the area is dry before testing the spark plug or starting the engine. Spilled fuel or fuel vapor may ignite.

4. Is the engine switch on?
5. Check the spark plug for dirt, fuel wetness, and proper gap.
 - a. Clean the spark plug.
 - b. Reinstall the plug if it will be reused, or replace with a new one.
6. If the engine still does not start, take the snow thrower to an authorized Honda dealer.

If the auger or blower does not operate, check the shear bolts (see page 29). Replacement shear bolts and nuts were supplied with your snow thrower. Additional shear bolts and nuts are available from authorized Honda snow thrower dealers. Do not replace shear bolts with ordinary hardware bolts.

If the engine stops while snow discharging:

1. Is there enough fuel? If not, refuel.

(ETD, EWD)

2. Does the auger-lock indicator blink?

- The snow thrower stops the engine and blinks the auger-lock indicator when a foreign object is lodged in the rotating auger or blower.

Remove the foreign object and restart the engine.

- The battery capacity may be low.
Charge the battery or replace it if it doesn't hold a charge.

13. SPECIFICATIONS

Model	HSS970A
Description code	SAEA

Engine

Model	GX270T2
Displacement	270 cm ³
Bore × stroke	77.0 × 58.0 mm
Starting method	Recoil or DC electric starter
Ignition system	CDI magneto
Oil capacity	1.1 L
Fuel tank capacity	5.0 L
Spark plug	BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Battery	12V 12Ah(20Hr)

Frame

Items \ Type	Wheel type		Track type	
	EW	EWD	ET	ETD
Overall length	1,485 mm			
Overall width	775 mm		735	
Overall height	1,105 mm	1,230 mm	1,105 mm	1,230 mm
Handle height	930 mm		940 mm	
Dry mass [weight]	105 kg	110 kg	120 kg	125 kg
Width of snow clearance	710 mm			
Height of snow clearance	550 mm			
Snow throwing distance (varies based on snow conditions)	Max. 16 m			
Clearing capacity	52 Ton/hour			

NOTE:

Specifications are subject to change without notice.

Model	HSS1380A
Description code	SAGA

Engine

Model	GX390T2
Displacement	389 cm ³
Bore × stroke	88.0 × 64.0 mm
Starting method	Recoil or DC electric starter
Ignition system	CDI magneto
Oil capacity	1.1 L
Fuel tank capacity	5.7 L
Spark plug	BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Battery	12V 18Ah(20Hr)

Frame

Items	Type	Track type	
		ET	ETD
Overall length		1,485 mm	
Overall width		835 mm	
Overall height		1,105 mm	1,230 mm
Handle height		940 mm	
Dry mass [weight]		125 kg	135 kg
Width of snow clearance		810 mm	
Height of snow clearance		550 mm	
Snow throwing distance (varies based on snow conditions)		Max. 17 m	
Clearing capacity		75 Ton/hour	

NOTE:

Specifications are subject to change without notice.

Noise and Vibration

Model	HSS970A			
Type	ET	ETD	EW	EWD
Guaranteed sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	102 dB(A)		102 dB(A)	
Measured sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	99 dB(A)	100 dB(A)	101 dB(A)	99 dB(A)
Uncertainty	2 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)
Sound pressure level at operator's ears (EN ISO 11200: 1995)	86.2 dB(A)		86.2 dB(A)	
Uncertainty	2 dB(A)		2 dB(A)	
Vibration level at hand arm (EN1033: 1995)	6.3 m/s ²	4.4 m/s ²	4.5 m/s ²	5.6 m/s ²
Uncertainty (EN12096: 1997 Annex D)	2.5 m/s ²	2.2 m/s ²	2.3 m/s ²	2.3 m/s ²

Model	HSS1380A	
Type	ET	ETD
Guaranteed sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	102 dB(A)	
Measured sound power level (2000/14/EC, 2005/88/EC)	101 dB(A)	100 dB(A)
Uncertainty	1 dB(A)	1 dB(A)
Sound pressure level at operator's ears (EN ISO 11200: 1995)	86.7 dB(A)	
Uncertainty	2 dB(A)	
Vibration level at hand arm (EN1033: 1995)	5.6 m/s ²	5.0 m/s ²
Uncertainty (EN12096: 1997 Annex D)	2.3 m/s ²	2.0 m/s ²

HONDA HSS970A/HSS1380A

MANUEL DE L'UTILISATEUR
Notice originale



Nous vous remercions d'avoir acheté une déneigeuse Honda!

Ce manuel couvre le fonctionnement et l'entretien des souffleuses à neige Honda HSS970A/HSS1380A.

Toutes les informations qui figurent dans cette brochure sont basées sur les dernières données du produit disponibles au moment de l'autorisation de mise sous presse.

American Honda Motor Co., Inc. se réserve le droit d'effectuer des modifications à tout moment sans autre avertissement et sans obligation de sa part.

Aucun passage de cette brochure ne pourra être reproduit sans autorisation écrite.

Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la déneigeuse et il devra l'accompagner lors de sa revente.

Prêter une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes :

▲ATTENTION Signale un risque important de blessure, voire de mort, si les instructions ne sont pas suivies.

PRECAUTION : Signale un risque de blessure ou de détérioration du matériel si les instructions ne sont pas suivies.

REMARQUE : Communique des renseignements utiles.

Pour tous problèmes, ou pour toutes questions au sujet de la déneigeuse, consulter un concessionnaire Honda agréé.

▲ATTENTION
La manipulation de cet appareil exige un effort particulier pour garantir la sécurité de l'opérateur et des autres personnes. Lire ce manuel de façon à bien comprendre le fonctionnement avant de mettre la déneigeuse en service. Le non respect de cette consigne peut avoir pour conséquence des blessures ou des dommages du matériel.

Les illustrations de ce manuel sont essentiellement basées sur : le type ET. Les illustrations peuvent varier selon le modèle.

Mise au rebut

Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter ce produit, la batterie, l'huile moteur, etc., aux ordures.

Observer la réglementation locale ou consulter son concessionnaire Honda agréé pour s'en débarrasser.

SOMMAIRE

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ	3
2. EMBLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ.....	9
Emplacements des étiquettes de marquage CE	
et de niveau sonore	10
3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS	11
4. COMMANDES.....	13
5. CONTRÔLE AVANT UTILISATION	26
6. DÉMARRAGE DU MOTEUR.....	30
7. FONCTIONNEMENT DE LA DÉNEIGEUSE.....	40
8. ARRÊT DU MOTEUR.....	47
9. ENTRETIEN.....	49
10. TRANSPORT	60
11. REMISAGE.....	63
12. DEPANNAGE.....	67
13. CARACTÉRISTIQUES	68
ADRESSES DES PRINCIPAUX	
CONCESSIONNAIRES Honda	A L'intérieur de couverture
RÉSUMÉ de la "Déclaration de conformité CE".....	A L'intérieur de couverture

1. RÈGLES DE SÉCURITÉ

Pour une utilisation sûre –



- La déneigeuse Honda a été conçue pour assurer un fonctionnement sûr et fiable lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions données. Lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la déneigeuse. Le non-respect de cette consigne peut se traduire par des blessures corporelles ou un endommagement des équipements.



- Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection pendant que le moteur tourne ; on encourrait un risque de blessure grave.



- Si le conduit d'éjection se bouche, arrêter le moteur et déboucher le conduit à l'aide du bâton de dégagement de la neige ou d'un bâton en bois.
- Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection pendant que le moteur tourne ; on encourrait un risque de blessure grave.



- Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz toxique incolore et inodore. Le monoxyde de carbone peut provoquer des évanouissements et être mortel.
- Si l'on fait fonctionner la déneigeuse dans un endroit fermé ou même partiellement clos, l'air respiré peut contenir une quantité dangereuse de gaz d'échappement.
- Ne jamais faire fonctionner la déneigeuse dans un garage, une maison ou à proximité de fenêtres ou portes ouvertes.



- **Ne pas autoriser de personnes ou d'animaux dans la zone d'utilisation de la déneigeuse.**



- **Ne jamais se tenir ou travailler à proximité de la vis à lames pendant que le moteur tourne. Il y a risque de se prendre les pieds et de se blesser très gravement si la vis à lames était accidentellement mise en route.**



- **Un système d'échappement chaud peut provoquer de graves brûlures. Ne pas le toucher lorsque le moteur vient de tourner.**



- **Ne pas approcher de flammes ou d'étincelles des batteries. Les batteries dégagent un gaz explosif qui peut provoquer une explosion.**



- **L'essence est extrêmement inflammable et elle peut exploser dans certaines conditions.**
- **Ne pas fumer ni autoriser de flammes ou d'étincelles dans la zone où l'on fait le plein et où l'essence est stockée.**
- **Ne pas trop remplir le réservoir de carburant et s'assurer que le bouchon du réservoir est fermé à fond après avoir fait le plein.**
- **Faire le plein dans un endroit bien aéré, moteur arrêté.**



- **Ne pas laisser les enfants ou d'autres personnes toucher une batterie tant qu'ils ne sont pas familiers avec la manipulation et les dangers présentés par une batterie.**



- Lire ce manuel avec soin et bien en comprendre les instructions avant de manipuler les batteries. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures et détériorer la déneigeuse.



- Porter une protection oculaire.



- Vapeurs explosives – Protéger les yeux.



- Produit corrosif – Peut provoquer la cécité ou des brûlures graves.



- Recycler – Contient du plomb.

Pb

Responsabilités de l'utilisateur

- Apprendre à arrêter le moteur rapidement, et bien savoir comment fonctionnent toutes les commandes.
- Ne jamais laisser quiconque utiliser la déneigeuse sans instructions adéquates. Si des personnes ou des animaux surgissent brusquement devant la déneigeuse pendant qu'elle fonctionne, libérer immédiatement la vis à lames et les leviers d'embrayage du moteur pour arrêter la déneigeuse et éviter tout risque de blessure avec les lames rotatives de la vis à lames.

⚠ ATTENTION


Pour une utilisation sûre –

- Effectuer les contrôles préliminaires (page 26 à 29) avant de mettre en marche le moteur. Cela peut éviter un accident.
- Les déneigeuses Honda ont été conçues pour assurer un fonctionnement sûr et fiable lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions données. Lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la déneigeuse. Le non-respect de cette consigne peut se traduire par des blessures corporelles ou un endommagement des équipements.
- Avant d'utiliser la déneigeuse, inspecter la zone à déneiger. Enlever tous les débris et obstacles pouvant être heurtés ou projetés par la déneigeuse afin de ne pas risquer de blesser quelqu'un et de ne pas endommager la déneigeuse.
- Inspecter la déneigeuse avant de la faire fonctionner. Réparer tout dommage et corriger tout mauvais fonctionnement avant l'utilisation. Si l'on heurte un obstacle pendant des travaux de déneigement, arrêter immédiatement le moteur et s'assurer que la déneigeuse n'a pas subi de dégât. Un matériel endommagé pourrait accroître les risques de blessures pendant le fonctionnement.
- Ne pas faire fonctionner la déneigeuse quand la visibilité est mauvaise. En effet, quand la visibilité est médiocre, les risques de heurt d'obstacles ou de blessures sont plus grands.
- Ne jamais utiliser la déneigeuse pour déblayer la neige d'un chemin ou d'une allée de graviers. Les graviers risquent d'être projetés et de blesser quelqu'un.



⚠ ATTENTION

- Régler le conduit d'éjection de neige pour que la neige projetée ne risque pas de blesser l'opérateur, les passants, ou heurter une fenêtre ou un autre objet. Se tenir à distance du conduit d'éjection de neige quand le moteur tourne.
 - Ne pas laisser les enfants ni les animaux approcher de l'aire d'utilisation pour éviter toute blessure provoquée par des projections de débris ou un contact avec la déneigeuse.
 - Ne pas utiliser la déneigeuse pour dégager la neige sur les toits inclinée.
 - Pour éviter que la déneigeuse ne se renverse, faire attention quand on change de direction lors d'une utilisation sur un terrain en pente.
 - La déneigeuse risque de se renverser si on s'en éloigne quand elle se trouve sur une pente raide, pouvant ainsi blesser l'opérateur ou les personnes alentour.
 - Ne pas utiliser la déneigeuse sur une pente de plus de 20° (36 %).
 - La pente maximale de sécurité indiquée n'est donnée que pour référence. Pour éviter de renverser la déneigeuse et l'utiliser dans des conditions sûres, ne pas l'utiliser sur une pente trop raide. Les risques de renverser la déneigeuse sont accrus quand le sol est irrégulier ou si la neige est poudreuse ou humide.
 - Avant de faire démarrer le moteur, s'assurer que la déneigeuse n'est pas endommagée et qu'elle est en bon état. Pour sa propre sécurité comme celle des autres, être extrêmement prudent en cas d'utilisation de la déneigeuse sur un terrain en pente.
 - Si le conduit d'éjection de neige se bouche, arrêter le moteur et le déboucher à l'aide du bâton de dégagement de la neige ou d'un bâton en bois.
- Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection pendant que le moteur tourne ; on risque de se blesser gravement.



⚠ ATTENTION

- **Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit fermé ou dans un espace confiné. Les gaz d'échappement renferment du monoxyde carbone, qui est un gaz mortel ; le fait d'en respirer peut provoquer une perte de connaissance, voire entraîner la mort.**
- **Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement et demeure chaud, un certain temps, après l'arrêt du moteur. Faire attention à ne pas toucher le silencieux lorsqu'il est chaud. Laisser le moteur refroidir avant de ranger la déneigeuse à l'intérieur.**
- **Arrêter le moteur et le laisser se refroidir avant de toucher aux capots pour les contrôles et autres interventions.**
- **Vérifier avec soin l'espace entourant la déneigeuse avant de reculer ou de travailler en marche arrière.**
- **Pour assurer votre sécurité et celle des autres, ne pas utiliser la déneigeuse la nuit si elle n'est pas équipée d'un projecteur.**


REMARQUE :

Lors de l'utilisation de la déneigeuse, tenir fermement le guidon et marcher, mais ne pas courir. Porter des bottes d'hiver qui ne glissent pas.


2. EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

Ces autocollants ont pour objet de mettre en garde contre les risques potentiels de blessures graves. Lire attentivement ces autocollants, de même que les avertissements et les remarques de sécurité donnés dans ce manuel.

Si un autocollant se détache ou devient difficile à lire, s'adresser à un concessionnaire Honda pour le faire remplacer.



Emplacements des étiquettes de marquage CE et de niveau sonore




MARQUAGE CE

Nom et adresse du fabricant	Nom et adresse de l'importateur et représentant autorisé
<div style="border: 1px dashed black; height: 40px; width: 100%;"></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 15px; width: 100%;"></div> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Code de description</p> <p>Numéro de série du châssis</p> <p>Masse de l'engin</p> </div> </div>	
Mois et année de production	Puissance nette du moteur

Le nom et l'adresse du fabricant, de l'importateur, et représentant autorisé sont indiqués dans le RÉSUMÉ du "Certificat de conformité" présent dans ce mode d'emploi.



3. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

< TYPE À ROUES : EW, EWD >
EW ILLUSTRÉ



* Le numéro de série du châssis est indiqué sur l'étiquette de marquage CE (voir page 10).

<TYPE À CHENILLES : ET, ETD>
ETD ILLUSTRÉ




* Le numéro de série du châssis est indiqué sur l'étiquette de marquage CE (voir page 10).

4. COMMANDES

Contacteur Moteur

Utiliser le contacteur moteur pour activer le circuit d'allumage afin de démarrer ou d'arrêter le moteur.



OFF...

Arrête le moteur. La clé ne peut être insérée ou retirée que lorsqu'elle est sur ARRÊT.

(ETD, EWD)

Les témoins de durée cumulée de fonctionnement du moteur et de verrouillage de tarière sont éteints.

TÉMOIN DE VERROUILLAGE
DE LA VIS À LAMES



ON...

Position de fonctionnement et de démarrage avec le lanceur.

(ETD, EWD)

Le témoin de verrouillage de la vis à lames, sur le compteur horaire, s'allume, puis la durée de fonctionnement cumulée du moteur apparaît.

START...

(ETD, EWD)


Utiliser cette position pour mettre en marche le moteur en marche au moyen du système de démarrage automatique. Le moteur du démarreur fonctionne.

Le contacteur revient sur la position MARCHÉ lorsque l'on relâche la clé. Une fois le moteur en marche, un point clignote sur le compteur horaire et la durée de fonctionnement du moteur est cumulée.

Le témoin de verrouillage de la vis à lames s'éteint.

Carburant Levier de Robinet

Le carburant levier de robinet permet d'ouvrir et de fermer la conduite de carburant qui relie le réservoir et le carburateur. Assurez-vous que le levier du robinet de carburant est placé exactement sur chaque position, MARCHÉ ou ARRÊT.




⚠ ATTENTION

Avant de transporter la déneigeuse, ne pas oublier de fermer le robinet de carburant levier (position ARRÊT), afin d'empêcher les fuites; les projections et les vapeurs de carburant peuvent s'enflammer.

Manette de Commande du Conduit

Utilisez la manette de commande du conduit pour diriger le conduit d'éjection de la neige vers la droite, la gauche, le bas ou le haut.


Le moteur doit être en marche pour utiliser la manette de commande de la goulotte. Le mouvement de la goulotte augmentera avec le régime moteur. Pour un régime maximum, déplacez l'accélérateur à la position la plus rapide lors de l'utilisation de la manette de commande de la goulotte.



Poignée du Lanceur

Lorsqu'on tire sur cette poignée, le lanceur entraîne le moteur pour le démarrage.

POIGNÉE DE LANCEUR




Levier des Gaz (régime moteur)

Le levier des gaz commande le régime du moteur; il peut être placé sur une position quelconque entre LENT et RAPIDE.

REMARQUE :

Pour des performances optimales de la fraise à neige, maintenir le levier d'accélérateur sur la position rapide FAST.




Bouton de Starter

Le bouton de starter ouvre et ferme la soupape de starter du carburateur.

Lorsqu'il se trouve sur la position FERMÉ, le mélange carburant s'enrichit pour permettre le démarrage d'un moteur froid.


Lorsqu'il se trouve sur la position OUVERT, le mélange carburant correct est fourni pour le fonctionnement après le démarrage ou le redémarrage d'un moteur chaud.



Levier de Changement de Vitesse


Les vitesses de marche avant et arrière peuvent être sélectionnées en déplaçant ce levier ; ce levier demeure sur la position qu'on lui attribue. Mouvement réel de la souffleuse à neige prendront effet une lorsque le levier d'embrayage d'entraînement est engagée.

Placer le levier sur N (Point mort) lorsque la déneigeuse n'est pas utilisée et lors du démarrage.




Levier d'Embrayage de la Vis à Lames

Lorsqu'on serre le levier d'embrayage de la vis à lames, le mécanisme de déneigement se met en marche. Si le levier d'embrayage de marche est serré, le levier d'embrayage de la vis à lames s'immobilise lorsqu'on le serre une fois. Les deux opérations s'arrêtent lorsqu'on relâche le levier d'embrayage de marche.




Levier d'Embrayage de Marche


Lorsqu'on serre le levier d'embrayage de marche, la déneigeuse avance ou recule en fonction de la position du levier de vitesses. Pour déplacer la déneigeuse, ne serrer que le levier d'embrayage de marche.




DÉPLACEMENT SEUL
(Serrer)



DÉNEIGEMENT
(Serrer)




DÉPLACEMENT ET DÉNEIGEMENT
(Serrer une fois le levier d'embrayage de la vis à lames)




Commandes de Braquage


Lorsque les deux leviers de commande du braquage sont débrayés, la souffleuse avance en ligne droite.



Tirez le levier de commande du braquage de gauche vers le guidon pour faire tourner la souffleuse à gauche.



Tirez le levier de commande du braquage de droite vers le guidon pour faire tourner la souffleuse à droite.



Ne pas partiellement engager ou relâcher les leviers de commande de direction. Toujours complètement engager ou relâcher les leviers.

Tirez les deux leviers de commande de direction en même temps à se désengager momentanément la transmission et stopper tout mouvement.

REMARQUE: Engager les leviers de commande de direction ne cesse de transmission de puissance à la piste ou de la roue ; elle ne concerne pas un frein . Dans des conditions de traction élevées, comme sur l'asphalte ou le béton , le mouvement de direction sera subtile et peut nécessiter une force supplémentaire appliquée par l'utilisateur de tourner la souffleuse à neige .

Patin et Racloir

Régler le patin pour que la garde au sol du carter de la vis à lames soit la meilleure pour déneiger.


Le patin peut être monté à l'arrière (ET, ETD) ou sur le côté du carter (EW, EWD) de la vis à lames.

Retirer les boulons pour démonter le patin, puis régler le patin à la position voulue et serrer soigneusement les boulons.

▲ ATTENTION

Pour empêcher le démarrage accidentel du moteur, mettre le contacteur moteur sur la position ARRÊT et déconnecter le capuchon de la bougie d'allumage.

1. Placer la déneigeuse sur une surface horizontale.
2. Type à chenilles seulement : Appuyer sur le levier de réglage de la hauteur de tarière, pousser sur le guidon pour soulever la tarière, puis abaisser lentement la vis jusqu'à ce que les patins touchent le sol.
3. Desserrer les boulons de dérapage et déplacer le patin vers le haut ou le bas pour obtenir la garde au sol désirée du carter de la vis à lames. Serrer les boulons de dérapage.



COUPLE: 26.5 N•m

4. Après le réglage, soulever la tarière, puis abaissez lentement tout en s'assurant que les deux patins touchent le sol en même temps.


Vis a Lames :

Pour un déblaiement ordinaire : 4,0–8,0 mm

Pour la finition : 0–5,0 mm

Pour une utilisation sur des surfaces irrégulières : 25,0–30,0 mm

5. Régler la garde au sol du racloir entre : 2,0 et 4,0 mm Serrer les boulons de raclage.



REMARQUE :

Après le réglage, s'assurer de bien resserrer les boulons du patin et du racloir.

COUPLE :	(5) Boulons	26.5 N•m
	(2) Des Noisettes	25.1 N•m

PRÉCAUTION :

Ne pas utiliser la déneigeuse sur une surface accidentée ou irrégulière avec la garde au sol de la vis à lames réglée pour une utilisation sur de la neige ou des surfaces dures.

Cela peut endommager gravement le mécanisme de déneigement.

Contrôle d'Usure

Quand l'épaisseur du patin en contact avec la surface du sol est de 0,5 mm, renverser le patin.


Remplacer le patin quand l'épaisseur est inférieure à 0,5 mm, après qu'il a été renversé une fois.

Levier de Réglage de Hauteur (type à chenille seulement)

Utiliser le levier de réglage de la hauteur à variation continue pour modifier la hauteur du carter de tarière.

1. Tenir le guidon avec les deux mains et serrer le levier.
2. Déplacer le guidon vers le haut ou vers le bas pour obtenir la position désirée de la vis à lames.
3. Relâcher le levier de réglage de hauteur pour verrouiller la vis à lames.
 - BAS: Neige dure ou déneigement soigné
 - MILIEU: Utilisation normale
 - HAUT: Neige épaisse ou transport de la déneigeuse

Si le guidon est soulevé tout en appuyant la hauteur levier de réglage , la vis sans fin peut toucher le sol . Cela peut être souhaitable dans certaines conditions pour obtenir une élimination maximale de neige à partir de la surface; Cependant , assurez-vous que la surface est très lisse et couvert de glace . Dans le cas contraire , les dents de la vis sans fin peuvent être endommagés . Dans la plupart des conditions , utilisez la position MIDDLE en appuyant simplement le levier et permettant à la vis sans fin pour se reposer sur le sol, sans soulever le guidon.




REMARQUE :

Ne tirez pas sur l'amortisseur assistée de gaz ou de l'attacher avec une corde, ou il peut causer des dommages fonctionnels au gaz assisté ensemble amortisseur.

Projecteur de Travail

Le projecteur S'ÉCLAIRE quand le moteur tourne et S'ÉTEINT quand le moteur s'arrête. Le projecteur ne s'éclaire pas lorsque l'on place le contacteur moteur sur le position MARCHE aussi longtemps que le moteur n'est pas démarré.

Bâton de Dégagement de la Neige




Si le conduit d'éjection de neige ou le mécanisme de déneigement se colmatent, arrêter le moteur et utiliser ce bâton pour les dégager. Après cette opération, essuyer le bâton et le ranger sur ses supports.

⚠ ATTENTION

Avant d'enlever la neige accumulée, arrêter le moteur et s'assurer que toutes les pièces tournantes sont complètement arrêtées. Par mesure de sécurité complémentaire, déposer la capuchon de la bougie.

Jauge de Niveau de Carburant

La jauge de carburant indique la quantité de carburant dans le réservoir. Lorsque l'aiguille de la jauge de carburant entre dans la position VIDE, arrêter le moteur, et remplir le réservoir le plus tôt possible.



Témoin de Verrouillage de la Vis à Lames (ETD, EWD)

Le témoin de verrouillage de la vis à lames s'éclaire lorsqu'on place le contacteur moteur sur la position MARCHE et s'éteint une fois le moteur démarré.


Pour éviter d'endommager la vis à lames et/ou la boîte de vitesses de la vis à lames, le moteur est arrêté par la déneigeuse et le témoin rouge de verrouillage de la vis à lames se met à clignoter dans les conditions suivantes :

- Un objet étranger (par exemple : une pierre) est pris dans la vis à lames en rotation.
- La vis à lames entre en contact avec une bordure de trottoir.
- La vis à lames est poussée avec force dans de la neige dure et tassée.

Pour retirer un corps étranger, suivre les instructions de la page 23.

Lors de l'arrêt du moteur suite à une surcharge lors du déblayage ou suite à une pénurie de carburant, le témoin de verrouillage de la vis à lames s'allume.

Dans ce cas, éliminer la charge ou faire l'appoint d'essence et redémarrer le moteur.



Pour ne pas risquer un démarrage accidentel au moment où l'on retire un corps étranger de la vis à lames, placer le contacteur moteur sur la position ARRÊT et débrancher le capuchon de bougie.

S'assurer que toutes les pièces rotatives sont immobiles avant de retirer un corps étranger.

Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection de neige quand le moteur tourne. Il pourrait en résulter des blessures graves.


Compteur Horaire (ETD, EWD)

Le compteur horaire indique la durée de fonctionnement cumulée du moteur de la déneigeuse.

L'utiliser comme guide pour le contrôle et l'entretien.

Lorsque le contacteur moteur est sur la position "ON", la durée de fonctionnement totale cumulée du moteur est indiquée.

Une fois le moteur en marche, le point clignote et la durée de fonctionnement du moteur commence à cumuler.



Cinq caractères sont prévus pour indiquer la durée de fonctionnement, le caractère à l'extrémité droite donnant le premier chiffre après la virgule. (1 = 6 minutes)

La durée de fonctionnement du moteur s'éteint si le moteur est arrêté pendant plus de 5 minutes et si le contacteur moteur sur "ON".

L'affichage de la durée de fonctionnement apparaît à nouveau au redémarrage du moteur.

La batterie se décharge si le contacteur moteur est sur la position "MARCHE", tandis que le moteur ne fonctionne pas.

5. CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Effectuer ces contrôles sur un sol de niveau et le moteur à l'arrêt.

⚠ ATTENTION

Pour empêcher un démarrage accidentel, retirer la clé de contact du moteur et débrancher le capuchon de bougie avant d'effectuer les contrôles avant l'utilisation.

Niveau d'Essence

Contrôle

Vérifier si l'aiguille de l'indicateur de carburant se trouve sur FULL.


Si elle ne l'est pas, remplir le réservoir de carburant jusqu'au niveau indiqué.

Faire l'appoint de carburant tout en étant sur le côté du réservoir de carburant de la déneige-use.

Utiliser de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane recherché d'au moins 91 (ou un indice d'octane pompe d'au moins 86).

Ne jamais utiliser d'essence souillée ou stagnante ou un mélange huile / essence. Éviter toute pénétration d'impuretés ou d'eau dans le réservoir de carburant.

Après avoir fait le plein, resserrer le bouchon du réservoir de carburant à fond.



⚠ ATTENTION

- L'essence est extrêmement inflammable et elle peut exploser dans certaines conditions.
- Faire le plein dans un endroit bien aéré, moteur arrêté.
Ne pas fumer ou approcher de flammes vives ou d'étincelles près du lieu où plein est effectué et près du lieu de stockage de l'essence.
- Ne pas trop remplir le réservoir de carburant (il ne doit pas y avoir de carburant dans le goulot de remplissage). Après avoir fait le plein, s'assurer que le bouchon du réservoir d'essence est bien correctement fermé.
- Faire attention à ne pas renverser d'essence pendant le remplissage du réservoir. Les vapeurs d'essence ou l'essence renversée peuvent s'enflammer. Si du carburant a été renversé, s'assurer, avant de mettre le moteur en marche, que l'emplacement concerné est sec.
- Éviter le contact direct de l'essence sur la peau ou de respirer les vapeurs. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

REMARQUE :

L'essence se dégrade très rapidement sous l'effet de facteurs tels que l'exposition à la lumière, la température et le temps.

Au pire des cas, l'essence peut être contaminée en moins de 30 jours. L'utilisation d'essence contaminée peut endommager sérieusement le moteur (obstruction du carburateur, grippage des soupapes).

Les dommages dus au carburant dégradé ne sont pas couverts par la garantie.

Pour les éviter, observer rigoureusement ces recommandations :

- N'utiliser que l'essence spécifiée.
- Utiliser de l'essence fraîche et propre.
- Pour ralentir la dégradation, conserver l'essence dans un récipient conçu pour contenir du carburant.
- Avant un long remisage (plus de 30 jours), vidanger le réservoir de carburant et le carburateur (voir page 63).

PRÉCAUTION :

Ne pas laisser la neige pénétrer dans le réservoir de carburant. De l'eau dans le circuit d'alimentation peut provoquer un calage et des difficultés de démarrage.

ESSENCES CONTENANT DE L'ALCOOL

En cas d'utilisation d'une essence contenant de l'alcool ("essence-alcool"), s'assurer que son indice d'octane est au moins égal à l'indice recommandé.

Il existe deux types "d'essence-alcool" : le premier contient de l'éthanol, le second du méthanol.

Ne pas utiliser une essence-alcool contenant plus de 10 % d'éthanol.

Ne pas utiliser une essence contenant plus de 5 % de méthanol (alcool méthylique ou alcool de bois) ou une essence contenant du méthanol, à moins qu'elle ne contienne également des cosolvants et des inhibiteurs de corrosion pour méthanol.

REMARQUE :

- Les dommages au système d'alimentation en carburant ou les problèmes de performances du moteur résultant de l'utilisation d'une essence contenant plus d'alcool que ce qui est conseillé, ne sont pas couverts par la garantie.
- Avant de se ravitailler dans une station-service que l'on connaît mal, essayer de savoir si l'essence contient de l'alcool, quel est le type d'alcool utilisé et dans quel pourcentage en cas de symptômes de fonctionnement inhabituel lors de l'utilisation d'une essence particulière. Revenir à une essence que l'on sait ne pas contenir plus d'alcool que la quantité recommandée.

Niveau d'Huile Moteur

Contrôle


Avec la déneigeuse sur une surface horizontale, retirer le bouchon de remplissage d'huile et essuyer la jauge.

Introduire la jauge dans le goulot de remplissage sans la visser. Retirer la jauge et vérifier le niveau d'huile.


Si le niveau est insuffisant, remplir d'huile préconisée jusqu'à la limite supérieure. Ne pas trop remplir.

Huile Recommandée

Utiliser une huile moteur 4 temps répondant ou dépassant les prescriptions pour la classification service API SJ ou ultérieure (ou équivalente). Toujours vérifier l'étiquette de service API sur le bidon d'huile pour s'assurer qu'elle porte bien la mention SJ ou ultérieure (ou équivalente).



Une huile SAE 5W-30 est recommandée pour l'utilisation générale.




QUANTITE : 1,1 litre

PRÉCAUTION :

- L'huile moteur est un facteur important qui affecte les performances du moteur et sa durée de service. Il est déconseillé d'utiliser des huiles non détergentes et des huiles pour moteur 2 temps car leurs propriétés lubrifiantes sont inadéquates.
- Si le moteur est utilisé sans contenir suffisamment d'huile, il peut être gravement endommagé.

Boulons de la Vis à Lames et de Soufflante

Vérifiez la tarière et le ventilateur pour les boulons de cisaillement lâches ou brisés. S'ils sont cassés, les remplacer par de neufs (voir page 57).



Autres Vérifications

1. Vérifier le serrage de tous les boulons, écrous et autres fixations.
2. Vérifier le fonctionnement des pièces.
3. Vérifier si l'appareil ne présente pas d'anomalies provenant de l'utilisation précédente.


6. DÉMARRAGE DU MOTEUR

⚠ ATTENTION


Ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit fermé ou dans un espace confiné. Les gaz d'échappement renferment du monoxyde carbone, qui est un gaz mortel ; le fait d'en respirer peut provoquer une perte de connaissance, voire entraîner la mort.

[Démarrage Manuel]


1. Placer le levier des vitesses sur N (Point mort).




2. Assurez-vous que le bouchon de vidange est serré. Tournez le levier du robinet de carburant à la position ON.



-
3. Lorsque le moteur est froid, tirer le bouton de starter vers la position FERMÉ et déplacer le levier de commande des gaz vers la position RAPIDE.



4. Placer le contacteur moteur sur la position MARCHÉ.




(ETD, EWD)

Le témoin de verrouillage de la vis à lames, sur le compteur horaire, s'allume, puis la durée de fonctionnement cumulée du moteur apparaît.

5. Tirer doucement la poignée du lanceur jusqu'à ce que l'on sente une résistance, puis la tirer d'un coup sec dans le sens de la flèche comme sur la figure ci-dessous.

PRÉCAUTION :

- **Ne pas laisser la poignée du lanceur revenir brusquement contre le moteur. La ramener lentement pour éviter d'endommager le démarreur.**
- **Ne pas tirer la poignée du démarreur si le moteur est en marche au risque d'abîmer ce dernier.**
- **Tirer la corde de lancement tangentiellement vers le panneau de commande.**





(ETD, EWD)

Une fois le moteur en marche, le point clignote et la durée de fonctionnement du moteur commence à cumuler.

Maintenant, le témoin de verrouillage de vis à lames s'éteint.


6. Laisser le moteur s'échauffer pendant quelques minutes. Suivre ensuite les procédures ci-dessous.

Si le bouton de starter a été tiré vers la position FERMÉ pour mettre le moteur en marche, l'enfoncer progressivement vers la position OUVERT dès que le moteur chauffe. Déplacer le levier de commande des gaz vers la position LENT.




7. Tout en échauffant le moteur, échauffer également la boîte de vitesses de la manière suivante :

- a. S'assurer que le levier de changement vitesses est sur N (Point mort).




- b. Serrer le levier d'embrayage de marche pendant 30 secondes environ.




[Démarrage Électrique DC] (ETD, EWD)


1. Placer le levier des vitesses sur N (Point mort).



2. Assurez-vous que le bouton de vidange est bien serré, puis tournez le levier du robinet de carburant à la position OUVERT.



3. Lorsque le moteur est froid, tirer le bouton de starter vers la position FERMÉ et déplacer le levier de commande des gaz vers la position RAPIDE.




-
4. Tourner contacteur moteur sur la position "DÉMARRAGE," et le relâcher une fois que le moteur est démarré. Le contacteur revient automatiquement à la position "MARCHÉ."

Lorsque le contacteur moteur est sur "MARCHÉ," le témoin de verrouillage la vis à lames sur le compteur horaire s'allume, la durée de fonctionnement cumulée du moteur est indiquée.

Une fois le moteur en marche, le point clignote et la durée de fonctionnement du moteur commence à cumuler.

Maintenant, le témoin de verrouillage de vis à lames s'éteint.



▲ ATTENTION


Ne jamais tenir ou serrer le levier d'embrayage de vis à lames et le levier d'embrayage de marche lorsqu'on fait fonctionner le démarreur ; l'engin se mettrait brusquement en marche au démarrage et pourrait provoquer un accident ou des blessures.

REMARQUE :

- Lorsque la vitesse du démarreur diminue après un certain temps, c'est le signe que la batterie doit être rechargée.
- Ne pas utiliser le démarreur pendant plus de 5 secondes. Si le moteur ne démarre pas, relâcher la clé, et attendre au moins 10 secondes avant d'actionner à nouveau le démarreur électrique.


5. Après avoir mis le moteur en marche, le laisser tourner au ralenti pendant quelques secondes pour l'échauffer à la température de fonctionnement. Lorsque le régime se stabilise, déplacer progressivement le levier des gaz sur la position LENT.

Si le bouton de starter a été tiré vers la position FERMÉ pour mettre le moteur en marche, l'enfoncer progressivement vers la position OUVERT dès que le moteur chauffe. Déplacer le levier de commande des gaz vers la position LENT.




6. Tout en échauffant le moteur, échauffer également la boîte de vitesses de la manière suivante :

a. S'assurer que le levier de changement vitesses est sur N (Point mort).



-
- b. Serrer le levier d'embrayage de marche pendant 30 secondes environ.



Utilisation à Haute Altitude

À haute altitude, le mélange air-carburant du carburateur standard est trop riche. Les performances diminuent et la consommation augmente. Un mélange très riche encrasse aussi la bougie et rend difficile le démarrage.

Il est possible d'améliorer les performances à haute altitude par des modifications spécifiques du carburateur. Si l'on utilise souvent la déneigeuse à des altitudes supérieures à 1 500 mètres, demander au service après-vente d'effectuer ces modifications du carburateur.

Même avec un carburateur modifié, la puissance du moteur diminuera d'environ 3,5 % pour chaque augmentation d'altitude de 300 mètres. L'effet de l'altitude sur la puissance est plus important sans les modifications du carburateur.

PRÉCAUTION :

Lorsque le carburateur a été modifié pour une utilisation à haute altitude, le mélange air-carburant est trop pauvre pour une utilisation à basse altitude. L'utilisation à des altitudes inférieures à 1 500 mètres avec un carburateur modifié peut provoquer une surchauffe du moteur et entraîner d'importants dommages du moteur. Pour une utilisation en basse altitude, faire remettre le carburateur aux spécifications initiales d'usine par le concessionnaire.

7. FONCTIONNEMENT DE LA DÉNEIGEUSE


▲ ATTENTION

Avant d'utiliser la déneigeuse, lire attentivement les RÈGLES DE SÉCURITÉ, pages 3 à 8 et s'assurer qu'on les a bien comprises.

1. Mettre le moteur en marche en procédant comme il est indiqué à la page 30.
2. Régler le carter de vis à lames sur la position "HAUT" (voir page 22).
3. Régler la direction d'éjection à l'aide de la manivelle de conduit d'éjection et du guide d'éjection. (Voir pages 14)


4. Serrer le levier d'embrayage de vis à lames.

L'engin déblaie la neige lorsqu'on serre le levier d'embrayage de vis à lames.




5. Serrer le levier d'embrayage de marche.

Lorsqu'on serre le levier d'embrayage de marche, cela verrouille le levier d'embrayage de vis à lames en place et permet de travailler sans tenir le levier d'embrayage de vis à lames avec la main droite.




Lorsqu'on serre les deux leviers, le levier d'embrayage de marche verrouille le levier d'embrayage de vis à lames. Cela laisse la main droite libre pour manœuvrer les autres commandes de l'engin. Lorsqu'on relâche le levier d'embrayage de marche, le levier d'embrayage de vis à lames est déverrouillé et libéré.

Pour déplacer la déneigeuse ou tourner, n'utiliser que le levier d'embrayage de marche. Relâcher le levier d'embrayage de marche et le levier d'embrayage de vis à lames, puis serrer le levier d'embrayage de marche.



6. Pour arrêter de déblayer la neige ou le déplacement, relâcher le levier d'embrayage.



Déblaiement de la Neige

Pour que l'opération soit plus efficace, procéder au déneigement avant que la neige fonde, gèle et durcisse. Ne pas réduire le régime moteur pendant l'éjection de neige. Observer les points suivants lorsque la neige est dure ou profonde.

- Dégagement en une largeur étroite

Lorsque la neige est profonde ou dure, déneiger à faible vitesse et sur une largeur réduite en utilisant une partie du mécanisme de déneigement.

- Déneigement intermittent

Suivre les étapes ci-dessous lorsque le régime moteur chute en cas de neige profonde ou lourde.


1. Amener le levier d'embrayage de vis à lames sur la position ARRÊT.
2. Amener le levier de changement de vitesse au Point mort.
3. Appuyer sur le levier d'embrayage de vis à lames pour faire seulement tourner la vis à lames.
4. Ramener le levier d'embrayage de la vis à lames sur la position ARRÊT une fois que le moteur a repris de la vitesse.
5. Amener le levier de changement de vitesse sur la position voulue, et appuyer sur le levier d'embrayage de la vis à lames.

- Déneigement par mouvements avant et arrière

Si la neige est trop dure et que la déneigeuse a tendance à glisser à la surface, la faire aller d'avant en arrière pour retirer la neige progressivement.

- Déblayage par étapes

Si la hauteur de la neige est supérieure à celle du mécanisme d'éjection de neige, la déblayer en plusieurs passes comme il est indiqué ci-dessous.




▲ ATTENTION

- Régler le conduit d'éjection de façon à éviter que l'opérateur, les personnes alentour, les fenêtres et les autres objets ne soient aspergés de neige. Quand le moteur tourne, rester à distance du conduit d'éjection.
- Si le conduit d'éjection de neige se bouche, arrêter le moteur, débrancher le capuchon de bougie, et le déboucher à l'aide du bâton de dégagement de la neige ou d'un bâton en bois.
Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection pendant que le moteur tourne ; on risque de se blesser gravement.
- Pour déplacer la déneigeuse ou tourner, utiliser le levier d'embrayage de marche. Si l'on utilise le levier d'embrayage de vis à lames, le mécanisme de déblayage de la neige se mettra à tourner, ce qui pourrait endommager la déneigeuse ou provoquer des blessures.

(ETD, EWD)

Si le témoin de verrouillage de vis à lames clignote et si le moteur s'arrête.



Si le moteur s'arrête et si l'indicateur rouge de verrouillage de vis à lames clignote, le symptôme suivant peut avoir lieu.

- Un objet étranger (par exemple : une pierre) est pris dans la vis à lames en rotation.
- la vis à lames entre en contact avec une bordure de trottoir.
- La vis à lames est poussée avec force dans de la neige dure et tassée.

Suivre les instructions ci-dessous pour enlever un corps étranger.

Pour ne pas risquer un démarrage accidentel au moment où l'on retire un corps étranger de la vis à lames, placer le contacteur moteur sur la position "ARRÊT" et débrancher le capuchon de bougie.

S'assurer que toutes les pièces rotatives sont immobiles avant de retirer un corps étranger.

Ne jamais mettre la main dans le conduit d'éjection de neige quand le moteur tourne. Il pourrait en résulter des blessures graves.

1. Mettre le contacteur moteur sur la position "ARRÊT."
2. Déconnecter le capuchon de bougie.
3. S'assurer que toutes les pièces rotatives sont immobiles.
4. Au besoin, enlever de la vis à lames la neige ou le corps étranger.


-
5. Bien connecter le capuchon de bougie.
 6. Démarrer le moteur.
 7. Serrer le levier d'embrayage du mécanisme d'éjection de neige et tourner la vis à lames, ensuite s'assurer que le témoin de verrouillage de vis à lames reste éteint.
 8. Serrer le levier d'embrayage de marche et reprendre l'éjection normale de la neige.
- Le système est dans un état anormal si l'indicateur clignote tarière - verrouillage lorsque appuyant sur le levier d'embrayage de la vis sans fin , après la suppression d'un objet et de redémarrer le moteur . Dans ce cas, mettez le commutateur de moteur vers la position " OFF " et consultez votre revendeur .
 - Le témoin de verrouillage de vis à lames reste allumé lorsque l'on ne met pas le l'interrupteur du moteur sur "ARRÊT" et que le moteur est redémarré même si un objet a été enlevé. Dans ce cas, placer le contacteur moteur sur "ARRÊT" puis remettre le moteur en marche.
 - Si l'indicateur de la serrure de la tarière reste allumé avec le moteur en marche, placer le commutateur du moteur sur la position « arrêt » (OFF) pour arrêter le moteur et puis sur « marche » (ON) pour redémarrer le moteur.

8. ARRÊT DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur en cas d'urgence, tourner le contacteur moteur vers la position ARRÊT.

(ETD, EWD)


La durée de fonctionnement cumulée du moteur et le témoin de verrouillage de la vis à lames sur le compteur horaire s'éteignent.




Pour remettre le moteur en marche, ramener le levier des vitesses sur N (Point mort).

1. Relâcher le levier d'embrayage de vis à lames et le levier d'embrayage de marche.


L'engin et le mécanisme de déneigement s'arrêtent de fonctionner.



2. Placer le levier des vitesses sur N (Point mort).



3. Déplacer le levier de commande des gaz vers la position LENT.




4. Mettre le contacteur moteur sur la position ARRÊT.

(ETD, EWD)

La durée de fonctionnement cumulée du moteur et le témoin de verrouillage de la vis à lames sur le compteur horaire s'éteignent.

5. Placer le levier du robinet de carburant sur la position ARRÊT.



PRÉCAUTION :

Ne pas stationner la déneigeuse sur une pente car elle ne possède pas de frein de stationnement.

9. ENTRETIEN

Un contrôle et un entretien périodiques contribuent à prolonger la durée de service de la déneigeuse tout en le maintenant en bon état de fonctionnement. Inspecter ou service tel que décrit dans le programme d'entretien sur page 50.

⚠ ATTENTION


- **Arrêter le moteur avant d'effectuer le contrôle et l'entretien.**
Déconnecter le fil de bougie d'allumage pour que le moteur ne puisse pas démarrer.
- **S'il est nécessaire de faire tourner le moteur, s'assurer que l'aération est suffisante.** Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz toxique pouvant provoquer une perte de conscience et entraîner la mort.

PRÉCAUTION :

- Pour ne pas risquer de renverser la déneigeuse, le placer sur une surface horizontale avant d'effectuer un contrôle et un entretien.
- N'utiliser que des pièces Honda d'origine ou leur équivalent.
Des pièces de rechange qui ne sont pas de qualité équivalente peuvent endommager la déneigeuse.

Outils

Une clé à bougie accompagnée d'un manche sont fournis avec la souffleuse de neige. Certains des travaux d'entretien exposés dans ce manuel supposent l'emploi d'outils à cotes métriques (non fournis).



Programme d'Entretien

INTERVALLE D'ENTRETIEN RÉGULIER (1) A effectuer aux intervalles périodiques ou durées de service indiquées, au premier des deux termes échus.		Après chaque utilisation	Tous les ans		Premier mois ou 20 h	Tous les 100 h	Tous les 300 h	Tous les 4 ans
			Avant l'utilisation	Avant remisage				
Élément								
Huile moteur	Contrôler le niveau	o						
	Remplacer		o (4)		o	o (4)		
Huile pour vis à lames	Contrôler le niveau		o (2)					
Bougie	Contrôler-Régler		o (4)					
	Remplacer						o	o
Semelles de patin de vis à lames et racloir	Contrôler-Régler	o	o (4)					
Chenille	Contrôler-Régler		o (4)		o			
Roue	Vérifiez l'état et la pression du pneu	o		o				
Vis à lames et soufflante	Contrôler	o						
Boulons, écrous, attaches	Contrôler	o						
Coupelle pour sédiments de carburant	Nettoyer			o				
Réservoir de carburant et carburateur	Vidanger			o				

- (1) Pour utilisation commerciale professionnelle, noter les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles d'entretien corrects.
- (2) L'entretien de ces éléments doit être confié à votre concessionnaire Honda, à moins que l'utilisateur ne dispose des outils appropriés et ne soit mécaniquement compétent. Pour les procédures d'entretien, voir le manuel d'atelier Honda.
- (3) S'assurer que la courroie n'est pas usée ou endommagée. Remplacer la courroie par une neuve si elle est usée ou endommagée.
- (4) Ces pièces peuvent nécessiter une inspection et un remplacement plus fréquents si elles sont soumises à de lourdes tâches.

INTERVALLE D'ENTRETIEN RÉGULIER (1) A effectuer aux intervalles périodiques ou durées de service indiquées, au premier des deux termes échus.		A chaque utilisation	Tous les ans		Pre-mier mois ou 20 h	Toutes les 100 h	Toutes les 300 h	Tous les 4 ans
			Avant l'utilisa-tion	Avant remis-age				
Élément								
Liquide anticorrosion	Huiler			o				
Chaîne de trans-mission (modèles à chenilles)	Lubrifier			o				
Câble de com-mande de guide de conduit d'éjection	Contrôler-Régler		o (2) (4)		o (2) (4)			
Câble d'embrayage de vis à lames	Contrôler-Régler		o (2) (4)		o (2) (4)			
Câble des gaz	Contrôler-Régler		o (2) (4)					
Câble des starter	Contrôler-Régler		o (2) (4)					
Câble d'embrayage de marche	Contrôler-Régler		o (2) (4)		o (2) (4)			
Levier de réglage de carter de vis à lames	Contrôler-Régler (jeu gratuit)		o (2) (4)					
Courroie d'entraînement	Contrôler-Régler		o (2) (3) (4)		o (2) (3) (4)			
Courroie de vis à lames	Contrôler-Régler		o (2) (3) (4)		o (2) (3) (4)			
Régime de ralenti	Contrôler-Régler		o (2)				o (2)	
Jeu aux soupapes	Contrôler-Régler		o (2)				o (2)	
Chambre de combustion	Nettoyer	Toutes les 1 000 h (2)						
Réservoir de carburant et filtre	Nettoyer					o (2)		o (2)
Tuyau de carburant	Contrôler	Tous les 2 ans (2)						
	Remplacer							o (2)
Batterie	Vérifier la ten-sion	Recharger si la tension est inférieure à 12,7 V.						
	Recharger		o	o				

- (1) Pour utilisation commerciale professionnelle, noter les heures de fonctionnement pour déterminer les intervalles d'entretien corrects.
- (2) L'entretien de ces éléments doit être confié à votre concessionnaire Honda, à moins que l'utilisateur ne dispose des outils appropriés et ne soit mécaniquement compétent. Pour les procédures d'entretien, voir le manuel d'atelier Honda.
- (3) S'assurer que la courroie n'est pas usée ou endommagée. Remplacer la courroie par une neuve si elle est usée ou endommagée.
- (4) Ces pièces peuvent nécessiter une inspection et un remplacement plus fréquents si elles sont soumises à de lourdes tâches.

Changement de L'huile Moteur

Le moteur s'use plus vite si l'huile moteur est sale. Remplacer l'huile aux intervalles désignés. Maintenir l'huile au niveau approprié.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT

DE L'HUILE : Premier mois ou 20 h, ou une fois par an avant l'utilisation.

HUILE PRECONISÉE : Utiliser une huile moteur 4 temps 5W-30 répondant ou dépassant les prescriptions pour la classification service API SJ ou ultérieure (ou équivalente).
Toujours vérifier l'étiquette de service API sur le bidon d'huile pour s'assurer qu'elle porte bien la mention SJ ou ultérieure (ou équivalente).

QUANTITE : 1,1 litre

Mode de Remplacement de l'Huile Moteur :

Vidanger l'huile lorsque le moteur est chaud afin de garantir une vidange rapide et complète.

- 1.Placer la déneigeuse sur une surface horizontale.
- 2.Déposer le bouchon de remplissage d'huile moteur, le boulon de vidange et la rondelle d'étanchéité.

PRÉCAUTION :


L'huile est chaude si on la vidange immédiatement après avoir arrêté le moteur ; veiller à ne pas se brûler.

- 3.Installer une rondelle d'étanchéité neuve et le boulon de vidange, puis le serrer à fond.

COUPLE : 18 N•m

- 4.Remplir d'huile neuve (voir page 28) jusqu'à la limite maximum de la jauge de remplissage d'huile. (Lors de la vérification du niveau d'huile avec la jauge , ne pas visser la jauge dans.) Ne pas trop remplir.
- 5.Après avoir renouvelé l'huile, serrer à fond le bouchon de remplissage d'huile moteur.

Se laver les mains au savon et à l'eau après avoir manipulé l'huile usagée.



REMARQUE :

Respecter la réglementation environnementale en vigueur pour la mise au rebut de l'huile usagée. Nous conseillons de la porter dans un récipient fermé à une station service locale pour son recyclage. Ne pas la jeter à la décharge ou la vider dans le sol.

Bougie – Vérification et Réglage

La bougie doit être vérifiée et réglée périodiquement afin que l'allumage demeure fiable.

LA BOUGIE DOIT ETRE VERIFIEE A DES INTERVALLES :

Tous les ans, avant la première utilisation.


MÉTHODE DE NETTOYAGE :

▲ATTENTION

Si le moteur vient de tourner, le silencieux sera très chaud. Faire attention à ne pas toucher le silencieux lorsqu'il est chaud.


Pour assurer un bon fonctionnement du moteur, l'écartement des électrodes de la bougie doit être correct et il ne doit pas y avoir des traces de dépôts.

1. Déposer l'antiparasite de bougie.
2. Nettoyer toute saleté accumulée autour du culot de la bougie.
3. Déposer la bougie avec la clé fournie dans la trousse à outils.
4. Contrôler la bougie. La remplacer si ses électrodes sont usées ou si son isolant est fendillé ou écaillé. Si elle doit être réutilisée, la nettoyer avec un nettoyeur de bougies.



-
5. Mesurer l'écartement des électrodes avec une jauge d'épaisseur.
Le corriger si nécessaire en recourbant avec soin l'électrode latérale.
L'écartement des électrodes doit être de :
0,7–0,8 mm

REQUIS BOUGIE: BPR5ES (NGK) ou W16EPR-U (DENSO)



6. S'assurer que la rondelle d'étanchéité de la bougie est en bon état et visser la bougie à la main pour ne pas risquer de foirer son filetage.
7. Après avoir assis la bougie d'allumage, serrer avec une clé à bougie pour comprimer la rondelle.

Serrage de bougie d'allumage : 18 N•m

REMARQUE :

Si la bougie est neuve, la serrer de 1/2 tour après qu'elle a touché son siège pour comprimer la rondelle. Si la bougie est usagée, la serrer de 1/8 à 1/4 de tour après qu'elle a touché son siège.

PRÉCAUTION :


- **N'utiliser que des bougies requises ou équivalentes. Des bougies d'allumage ayant une gamme thermique impropre peuvent endommager le moteur.**
- **La bougie d'allumage doit être bien serrée. Une bougie insuffisamment serrée peut devenir très chaude et causer des dommages au moteur.**

Réglage des Chenilles (type à chenilles seulement)

INTERVALLE DE RÉGLAGE : Tous les ans, avant la mise en service


S'assurer que les chenilles sont propres et sèches avant le réglage. Les chenilles ne peuvent pas être correctement réglées si elles sont colmatées par de la neige ou des débris ou si elles sont recouvertes de glace.

Vérifier l'affaissement des chenilles à mi-chemin entre les roues avec une force 49 N. Correctement réglé, il faut que leur affaissement soit de : 11,0–16,0 mm



Procédure de Réglage :

1. Desserrer les contre-écrous des boulons de tension gauche et droite à l'essieu arrière et tourner les écrous de réglage pour tendre correctement les deux chenilles.



2. Après le réglage, serrer les contre-écrous à fond.

COUPLE : 21.5 N•m


Pneus (modèles à roues uniquement)

PRÉCAUTION :

- Ne pas utiliser la déneigeuse avec un pneu crevé. Ceci pourrait faire sortir le talon de pneu de la jante.
- Le fait de gonfler excessivement les pneus peut provoquer leur usure prématurée. Gonfler les pneus en respectant la pression de gonflage spécifiée.

Avant chaque utilisation, vérifier la pression des pneus avec un manomètre de gonflage. Pression : 138 kPa

AVIS: Ne pas gonfler la roue à plus de 159 kPa sous risque d'endommager le pneu.



Inspection de la Vis à Lames/Soufflante


S'assurer que la vis à lames, le carter de vis à lames, la soufflante, et les boulons de cisaillement ne présentent pas des signes de dommages ou d'autres problèmes. Si l'un des boulons de cisaillement est cassé, le remplacer par celui fourni avec le déneigeuse. Des boulons de cisaillement et écrous supplémentaires sont disponibles auprès des concessionnaires de déneigeuses Honda agréés.

PRÉCAUTION :

Les boulons de cisaillement sont conçus pour se briser sous une force qui pourrait autrement endommager les pièces de la vis à lames et de la soufflante. Ne pas remplacer les boulons de cisaillement par des boulons de quincaillerie ordinaires.

Procédure de Remplacement des Boulons de Cisaillement

1. Placer la déneigeuse sur une surface ferme et horizontale.
2. Placer l'interrupteur de moteur sur ARRÊT (OFF) et retirer les capuchons des bougies. S'assurer que toutes les pièces rotatives sont complètement arrêtées.
3. Nettoyer la neige, la glace et toute autre substance étrangère de la vis à lames et de la soufflante.
4. Vérifier tout le mécanisme de dégagement de neige.
5. Remplacer tout boulon de cisaillement endommagé. Serrer fermement.



Fusible (ETD, EWD)

Quand le fusible grille, le démarreur ne fonctionne pas.


Si un fusible saute, ne le remplacer par un neuf de même ampérage qu'après avoir vérifié ce qui l'a fait sauter. Si le fusible est remplacé sans que l'on ait corrigé le problème, le nouveau fusible sautera rapidement lui aussi.

PRÉCAUTION :

Ne remplacer un fusible sauté que par un fusible de même ampérage. L'utilisation d'un autre objet tel que fil de fer ou feuille d'aluminium risque de faire brûler les câbles ou d'autres pièces.

Remplacement du Fusible


1. Avant de vérifier ou de remplacer le fusible, placer le commutateur du moteur sur la position ARRÊT (OFF) et retirer la clé.
2. Retirez le couvercle de la batterie en tirant d'abord la sangle de batterie du crochet inférieur. Tirez le couvercle vers le haut afin de détacher les deux pattes de fixation en caoutchouc.



3. Tourner le couvercle du porte-fusible et sortir le fusible.

4. Remplacer le fusible par un fusible de même type et de même ampérage.

Fusible spécifié : 5 A




PRÉCAUTION :

- Si le fusible saute fréquemment, en rechercher la cause et y remédier avant de continuer à utiliser la déneigeuse.
- Ne jamais utiliser un fusible de calibre différent de celui qui est prescrit. Ceci pourrait causer d'importants dommages au système électrique ou un incendie.

5. Reposer le couvercle de porte-fusible.

6. Installer le couvercle de la batterie en tenant le bas de la bague et en serrant fermement la face avant du couvercle afin d'engager chaque broche dans les bagues.



10. TRANSPORT

Avant le Chargement


Pour déplacer la souffleuse à neige avec le moteur éteint, tirez les deux leviers de commande de direction contre le guidon pour libérer la transmission puis pousser ou tirer la souffleuse à neige dans la direction souhaitée.

1. Le chargement de la déneigeuse sur remorque doit être effectué sur une surface ferme et horizontale.
2. Utiliser une rampe de chargement suffisamment résistante pour soutenir le poids cumulé de la déneigeuse et de l'opérateur :

Poids de la déneigeuse : Poids en ordre de marche (wet masse).

Type \ Models	HSS970A	HSS1380A
ET	125 kg	135 kg
ETD	135 kg	145 kg
EW	110 kg	
EWD	120 kg	

3. La rampe de chargement doit être suffisamment longue afin que sa pente ne dépasse pas 15° (26 %).



Longueur de la rampe (l)	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Hauteur (h)	65 cm	75 cm	90 cm


4. Si la déneigeuse doit être transportée sur un camion couvert s'assurer que la distance entre le plateau du camion et le toit soit d'au moins de 1,5 m. Déposer le conduit d'éjection si la distance est inférieure à 1,5 m.
5. Avant le chargement, s'assurer qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir. Le moteur risque de caler sur la rampe s'il y a trop peu d'essence dans le réservoir.

Chargement

1. Presser le levier de réglage en hauteur, et relever la tarière à la position HAUTE (voir page 22).
2. Amener la gouttière de décharge tout à fait en bas en actionnant le commutateur de réglage de gouttière de décharge.
3. Mettre la déneigeuse en marche arrière pour monter la rampe.
4. Veiller à ne pas heurter le conduit d'évacuation contre le toit ou d'autres parties du camion.

⚠ ATTENTION

- Ne pas arrêter la déneigeuse dans une pente. Si le moteur s'arrête, ramener le levier des vitesses au POINT MORT avant de remettre le moteur en marche.




Modèles à chenilles : Abaisser le boîtier de la tarière de sorte que les patins reposent sur le plancher du véhicule.

Arrimer la déneigeuse avec des cordes ou des sangles et caler les roues/chenilles. Garder les cordes ou les sangles éloignées des commandes et des câbles.

Ne l'arrimer pas avec des cordes ou des sangles plus solides qu'il ne faut afin de ne pas casser des pièces de la déneigeuse.


Points d'Arrimage

Avant




Arrière

Type à chenilles :




Type à roues :

avec batterie



sans batterie




11. REMISAGE

Avant de remiser la déneigeuse pour une durée prolongée :

1. S'assurer que le lieu de remisage n'est pas excessivement humide ou poussiéreux.
2. Vidanger le carburant.


⚠ ATTENTION

- L'essence est très inflammable et explosive dans certaines conditions. Ne pas fumer et ne pas permettre de flammes ou d'étincelles près du chariot mécanique.
- Ne pas vidanger le réservoir d'essence lorsque le silencieux est chaud.
 - a. Placer le robinet de carburant sur la position OUVERT.
 - b. Desserrer la bouton de vidange du carburateur et vidanger l'essence dans un récipient approprié. Après la vidange, resserrer la vis de vidange et placer le robinet d'essence sur la position FERMÉ.



3. Nettoyer la coupelle à sédiments d'essence.

- a. Tournez le levier du robinet de carburant sur OFF , retirer , vider et nettoyer le carburant sédiments tasse. Ne pas retirer le joint torique . Confirmer le joint torique est correctement positionné et en bon état . Contactez votre concessionnaire Honda agréé si le joint torique doit être remplacé.
- b. Réinstaller la coupe et serrer fermement. **COUPLE: 3.9 N•m**



-
4. Déposer la bougie et verser trois cuillérées à soupe d'huile moteur propre dans le cylindre. Tirer progressivement la corde de lancement à deux ou trois reprises pour distribuer l'huile.
Reposer la bougie.
 5. Tirer la poignée du lanceur jusqu'à ce que l'on ressente une résistance. Cela ferme les soupapes et protège le moteur contre la corrosion interne.

(ETD, EWD)


6. Entretien de la batterie

Si la déneigeuse doit être remise pendant une longue période, déposer la batterie, et ranger dans un endroit frais et sec avec la borne négative déconnectée de la batterie. La recharger tous les 6 mois ou si la tension est inférieure à 12,7 V. Recharge chaque année avant l'opération et avant stockage.

Dépose/Charge/Repose de la Batterie

Un chargeur pour batteries de 12 V en vente dans le commerce peut être utilisé pour recharger la batterie.

1. Retirer le couvercle de batterie.
2. Débrancher le câble négatif (-) de la borne négative (-) de la batterie ; ensuite, débrancher le câble positif (+) de la borne positive (+) de la batterie.
3. Décrocher la sangle de batterie du crochet inférieur et retirer la batterie.
4. Brancher le câble positif (+) du chargeur de batterie à la borne positive (+) de la batterie ; ensuite, brancher le câble négatif (-) du chargeur de batterie à la borne négative (-) de la batterie.
5. Charger la batterie :
5-10 heures sous 1,2 A (HSS970A)
5-10 heures sous 1,8 A (HSS1380A)
6. Installer la batterie en procédant dans l'ordre inverse du démontage.




Ce symbole sur la batterie signifie que ce produit ne peut pas être traité comme ordures ménagères.

REMARQUE :

Une mise au rebut inappropriée de la batterie peut être néfaste pour l'environnement et la santé publique.

Toujours respecter la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des batteries.

7. Passer de l'huile sur les pièces suivante pour les graisser et les protéger contre la rouille.



12. DEPANNAGE

Si le moteur ne démarre pas :

1. Y a-t-il suffisamment de carburant ?
2. Le robinet d'essence est-il ouvert ?
3. Le carburant parvient-il au carburateur ?
Pour le vérifier, desserrer la vis de vidange avec le robinet d'essence sur ON. Le carburant doit s'écouler librement.

▲ ATTENTION

L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs d'essence peuvent exploser.

Si de l'essence est renversée, s'assurer que la zone est sèche avant de tester la bougie d'allumage ou de mettre le moteur en marche. Les vapeurs d'essence ou l'essence renversée peuvent s'enflammer.

4. L'interrupteur du moteur est-il sur ON ?
5. Vérifier si la bougie n'est pas encrassée ou humide et si l'écartement des électrodes est correct.
 - a. Nettoyer la bougie.
 - b. Remettre la bougie si elle peut être réutilisée ou la remplacer par une neuve.
6. Si le moteur ne part toujours pas, porter la déneigeuse à un agent agréé Honda.

Si la vis à lames ou la soufflante ne fonctionnent pas, vérifier les boulons de cisaillement (page 29) Des boulons de cisaillement et écrous de rechange sont fournis avec la déneigeuse. Des boulons de cisaillement et écrous supplémentaires sont disponibles auprès des concessionnaires de déneigeuses Honda agréés. Ne pas remplacer les boulons de cisaillement par des boulons de quincaillerie ordinaires.

Si le moteur s'arrête lors de l'éjection de la neige :

1. Y a-t-il suffisamment de carburant ?
(ETD, EWD)
2. L'indicateur de verrouillage de vis à lames clignote-t-il ?
 - La déneigeuse arrête le moteur et le témoin de verrouillage de vis à lames se met à clignoter lorsqu'un corps étranger est pris dans la vis à lames en rotation ou si un problème semblable se présente. Retirez le corps étranger et redémarrez le moteur.
 - Il se peut que le niveau de charge de la batterie soit faible. Chargez la batterie ou remplacez-la si elle ne conserve pas la charge.

13. CARACTÉRISTIQUES

Modèle	HSS970A
Code de description	SAEA

Moteur

Modèle	GX270T2
Cylindrée	270 cm ³
Alésage × course	77,0 × 58,0 mm
Méthode de démarrage	Lanceur, Lanceur ou démarreur électrique
Allumage	Électromagnétique CDI (Allumage par décharge de condensateur)
Contenance en huile	1,1 litre
Contenance du réservoir de carburant	5,0 litres
Bougie	BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Batterie	12V 12Ah(20Hr)

Cadre

Type Éléments	Type à roues		Type à chenilles	
	EW	EWD	ET	ETD
Longueur hors tout	1 485 mm			
Largeur hors tout	775 mm		740	
Hauteur hors tout	1 105 mm	1 230 mm	1 105 mm	1 230 mm
Handle height	930 mm		938 mm	
Masse à sec [poids]	105 kg	110 kg	120 kg	125 kg
Largeur de déneigement	710 mm			
Hauteur de déneigement	550 mm			
Portée de la soufflante (varie en fonction de l'enneigement)	Max. 16 m			
Capacité de déneigement	52 Ton/hour			

REMARQUE :

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Modèle	HSS1380A
Code de description	SAGA

Moteur

Modèle	GX390T2
Cylindrée	389 cm ³
Alésage x course	88,0 x 64,0 mm
Méthode de démarrage	Lanceur, Lanceur ou démarreur électrique
Allumage	Électromagnétique CDI (Allumage par décharge de condensateur)
Contenance en huile	1,1 litre
Contenance du réservoir de carburant	5,7 litres
Bougie	BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO)
Batterie	12V 18AH(20HR)

Cadre

Type Éléments	Type à chenilles	
	ET	ETD
Longueur hors tout	1 485 mm	
Largeur hors tout	835 mm	
Hauteur hors tout	1 105 mm	1 230 mm
Handlebar height	940 mm	
Masse à sec [poids]	125 kg	135 kg
Largeur de déneigement	810 mm	
Hauteur de déneigement	550 mm	
Portée de la soufflante (varie en fonction de l'enneigement)	Max. 17 m	
Capacité de déneigement	75 tonnes/h	

REMARQUE :

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Bruit et vibrations

Modèle	HSS970A			
Type	ET	ETD	EW	EWD
Niveau de puissance sonore garanti (2000/14/CE, 2005/88/CE)	102 dB(A)		102 dB(A)	
Niveau de puissance sonore mesuré (2000/14/CE, 2005/88/CE)	99 dB(A)	100 dB(A)	101 dB(A)	99 dB(A)
Incertitude	2 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)
Niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur (EN ISO 11200 : 1995)	86.2 dB(A)		86.2 dB(A)	
Incertitude	2 dB(A)		2 dB(A)	
Niveau des vibrations à hauteur du guidon (EN1033 : 1995)	6.3 m/s ²	4.4 m/s ²	4.5 m/s ²	5.6 m/s ²
Incertitude (EN12096 : 1997 Annexe D)	2.5 m/s ²	2.2 m/s ²	2.3 m/s ²	2.3 m/s ²

Modèle	HSS1380A	
Type	ET	ETD
Niveau de puissance sonore garanti (2000/14/CE, 2005/88/CE)	102 dB(A)	
Niveau de puissance sonore mesuré (2000/14/CE, 2005/88/CE)	101 dB(A)	100 dB(A)
Incertitude	1 dB(A)	1 dB(A)
Niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur (EN ISO 11200 : 1995)	86.7 dB(A)	
Incertitude	2 dB(A)	
Niveau des vibrations à hauteur du guidon (EN1033 : 1995)	5.6 m/s ²	5.0 m/s ²
Incertitude (EN12096 : 1997 Annexe D)	2.3 m/s ²	2.0 m/s ²

"EC Declaration of Conformity" CONTENT OUTLINE

"CE-Déclaration de conformité" DESCRIPTION DE TABLE DES MATIERES

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Peter Neckebroeck, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
 - Directive 2006/42/EC on machinery
 - Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility
 - Directive 2000/14/EC – 2005/88/EC on outdoor noise
2. Description of the machinery
 - a) Product: Snow thrower
 - b) Function: removing snow
 - c) Model
 - HSS760A
 - HSS970A
 - HSS1380A
 - d) Type
 - SACA
 - SAEA
 - SAGA
 - e) Serial number
 - 1000001 - 9999999
 - 1000001 - 9999999
 - 1000001 - 9999999
3. Manufacturer
Honda Power Equipment Mfg., Inc.
PO Box 37
Honda Drive, NC Hwy 119
Sweptsonville, NC 27359 USA
4. Authorized representative and able to compile the technical documentation
Honda Motor Europe Ltd.
Cain Road, Bracknell, RG12 1HL
(United Kingdom)
5. References to harmonized standards
EN ISO 14982: 2009
6. Other standards or specifications
-
7. Outdoor Noise Directive
 - a) Measured sound power dB(A) : 101 (SACA), 101 (SAEA), 101 (SAGA)
 - b) Guaranteed sound power dB(A) : 102 (SACA, SAEA, SAGA)
 - c) Noise parameter (kW/min⁻¹) : 4.3/3600 (SACA), 6.3/3600 (SAEA), 8.7/3600 (SAGA)
 - d) Conformity assessment procedure: Annex V
 - e) Notified body: N/A
8. Done at: Aalst , BELGIUM
9. Date: 21 December 2015



Peter Neckebroeck
Manager of the Homologation Department

<p>Français. (French) Déclaration CE de Conformité 1. Le sous signé, Peter Neckebroek, de la part du représentant autorisé, déclare que la machine décrit ci-dessous répond à toutes les dispositions applicables de * Directive Machine 2006/42/CE * Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique * Directive 2000/14/CE-2005/88/CE des émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments 2. Description de la machine a) Produit : Fraise à neige b) Fonction : déneiger c) Modèle d) Type e) Numéro de série 3. Constructeur 4. Représentant autorisé et en charge des éditions de documentation techniques 5. Référence aux normes harmonisées 6. Autres normes et spécifications 7. Directive des émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des bâtiments a) Puissance acoustique mesurée b) Puissance acoustique garantie c) Paramètre du bruit d) Procédure d'évaluation de conformité e) Organisme notifié 8. Fait à 9. Date</p>	<p>Italiano (Italian) Dichiarazione CE di Conformità 1. Il sottoscritto, Peter Neckebroek, in qualità di rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle: * Direttiva macchine 2006/42/CE * Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE * Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto 2000/14/CE-2005/88/CE 2. Descrizione della macchina a) Prodotto : Spazzaneve b) Funzione : Rimozione di neve c) Modello d) Tipo e) Numero di serie 3. Costruttore 4. Rappresentante autorizzato e competente per la compilazione della documentazione tecnica 5. Riferimento agli standard armonizzati 6. Altri standard o specifiche 7. Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto a) Livello di potenza sonora misurato b) Livello di potenza sonora garantito c) Parametri emissione acustica d) Procedura di valutazione della conformità e) Organismo notificato 8. Fatto a 9. Data</p>
<p>Deutsch (German) EG-Konformitätserklärung 1. Der Unterzeichner, Peter Neckebroek erklärt hiermit im Namen der Bevollmächtigten, dass das hierunter genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der * entspricht. * Maschinenrichtlinie 2006/42/EG * Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität 2014/30/EU * Geräuschartlinie im Freien 2000/14/EG-2005/88/EG 2. Beschreibung der Maschine a) Produkt : Schneefräse b) Funktion : Schnee räumen c) Modell d) Typ e) Seriennummer 3. Hersteller 4. Bevollmächtigter und in der Position, die technische Dokumentation zu erstellen 5. Verweis auf harmonisierte Normen 6. Andere Normen oder Spezifikationen 7. Geräuschartlinie im Freien a) gemessene Lautstärke b) Schalleistungspegel c) Geräuschvorgabe d) Konformitätsbewertungs Ablauf e) Benannte Stelle 8. Ort 9. Datum</p>	<p>Nederlands (Dutch) EG-verklaring van overeenstemming 1. Ondergetekende, Peter Neckebroek, in naam van de gemachtigde van de fabrikant, verklaart hiermee dat de hieronder beschreven machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van : * Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines * Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische overeenstemming * Richtlijn 2000/14/EG-2005/88/EG betreffende geluidsemissie (openlucht) 2. Beschrijving van de machine a) Product : Sneeuwruimer b) Functie : sneeuw ruimen c) Model d) Type e) Serienummer 3. Fabrikant 4. Gemachtigde van de fabrikant en in staat om de technische documentatie samen te stellen 5. Refereert naar geharmoniseerde normen 6. Andere normen of specificaties 7. Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau c) Geluidparameter d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure e) Aangemelde instantie 8. Plaats 9. Datum</p>

<p>Dansk (Danish) EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING 1. UNDERTEGNEDE, PETER NECKEBROECK, PÅ VEGNE AF DEN AUTORISEREDE REPRÆSETANT, ERKLÆRER HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKREVT NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER IFØLGE: * MASKINDIREKTIV 2006/42/EF * EMC-DIREKTIV 2014/30/EU * DIREKTIV OM STØJEMISSION 2000/14/EF-2005/88/EF 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET a) PRODUKT : Sneslynge b) ANVENDELSE : Snerydning c) MODEL d) TYPE e) SERIENUMMER 3. PRODUCENT 4. AUTORISERET REPRÆSENTANT OG I STAND TIL AT UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION 5. REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER 6. ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER 7. DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG a) MÅLT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU c) STØJPARAMETER d) PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING e) BEMYNDIGET ORGAN 8. STED 9. DATO</p>	<p>Ελληνικά (Greek) ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης 1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Peter Neckebroeck, εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με το παρών δηλώνω ότι το παρακάτω περιγραφόμενο όχημα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του: * Οδηγία 2006/42/ΕΚ για μηχανές * Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα * Οδηγία 2000/14/ΕΚ-2005/88/ΕΚ για το επίπεδο θορύβου σε εξωτερικούς χώρους. 2. Περιγραφή μηχανήματος a) προϊόν : Εκχιονιστικό b) Λειτουργία : για εκχιονισμός c) Μοντέλο d) Τύπος e) Αριθμός σειράς παραγωγής 3. Κατασκευαστής 4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και είναι σε θέση να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο 5. Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα 6. Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές 7. Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυημένη ηχητική ένταση c) Ηχητική παράμετρος d) Διαδικασία πιστοποίησης e) Οργανισμός πιστοποίησης 8. Η δοκιμή έγινε 9. Ημερομηνία</p>
<p>Slovensčina (Slovenian) ES izjava o skladnosti 1. Spodaj podpisani, Peter Neckebroeck, ki je pooblaščen oseba in v imenu proizvajalca izjavlja, da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim direktivam: * Direktiva 2006/42/ES o strojih * Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti * Direktiva 2000/14/ES-2005/88/ES o hrupnosti 2. Opis naprave a) Proizvod : Snežna freza b) Funkcija : odmetavanje snega c) Model d) Tip e) Serijska številka 3. Proizvajalec 4. Pooblaščen predstavnik ki lahko predloži tehnično dokumentacijo 5. Upoštevani harmonizirani standardi 6. Ostali standardi ali specifikacij 7. Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravi 8. Kraj 9. Datum</p>	<p>Svenska (Swedish) EG-försäkran om överensstämmelse 1. Undertecknad, Peter Neckebroeck, på uppdrag av auktoriserad representant, deklarerar härmed att maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser enl : * Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner * Direktiv 2014/30/EU gällande elektromagnetisk kompatibilitet * Direktiv 2000/14/EG-2005/88/EG gällande buller utomhus 2. Maskinbeskrivning a) Produkt : Snöslunga b) Funktion : flytta snö c) Modell d) Typ e) Serienummer 3. Tillverkare 4. Auktoriserad representant och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen. 5. Referens till överensstämmande standarder 6. Andra standarder eller specifikationer 7. Direktiv för buller utomhus a) Uppmätt ljudnivå b) Garanterad ljudnivå c) Buller parameter d) Förfarande för bedömning e) Anmälda organ 8. Utfärdat vid 9. Datum</p>

<p>Español (Spanish) Declaración de Conformidad CE 1. El abajo firmante, Peter Neckebroek, en representación del representante autorizado, adjunto declara que la máquina abajo descrita, cumple las cláusulas relevantes de: * Directiva 2006/42/CE de maquinaria * Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética * Directiva 2000/14/CE-2005/88/CE de ruido exterior 2. Descripción de la máquina a) Producto : Quitanieves b) Función : Quitar nieve c) Modelo d) Tipo e) Número de serie 3. Fabricante 4. Representante autorizado que puede compilar el expediente técnico 5. Referencia de los estándar armonizados 6. Otros estándar o especificaciones 7. Directiva sobre ruido exterior a) Potencia sonora Medida b) Potencia sonora Garantizada c) Parámetros ruido d) Procedimiento evaluación conformidad e) Organismo notificado 8. Realizado en 9. Fecha</p>	<p>Română (Romanian) CE -Declarație de Conformitate 1. Subsemnatul Peter Neckebroek, în numele reprezentantului autorizat, declar prin prezenta faptul ca echipamentul descris mai jos îndeplinește toate condițiile necesare din: * Directiva 2006/42/CE privind echipamentul * Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică * Directiva 2000/14/CE-2005/88/CE privind poluarea fonica în spațiu deschis 2. Descrierea echipamentului a) Produsul : Freza pentru curatat zapada b) Domeniu de utilizare : indepartarea zapezii c) Model d) Tip e) Serie produs 3. Producator 4. Reprezentant autorizat și abilitat să realizeze documentație tehnică 5. Referința la standardele armonizate 6. Alte standarde sau norme 7. Directiva privind poluarea fonica în spațiu închis a) Puterea acustica masurata b) Putere acustica maxim garantata c) Indice poluare fonica d) Procedura de evaluare a conformitatii e) Notificari 8. Emisa la 9. Data</p>
<p>Português (Portuguese) Declaração CE de Conformidade 1. O abaixo assinado, Peter Neckebroek, declara deste modo, em nome do mandatário, que a máquina abaixo descrito cumpre todas as estipulações relevantes da: * Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas * Directiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade electromagnética * Directiva 2000/14/CE-2005/88/CE relativa às emissões sonoras para o meio ambiente dos equipamentos para utilização no exterior 2. Descrição da máquina a) Produto : Limpa Neve b) Função : remoção de neve c) Modelo d) Tipo e) Número de série 3. Fabricante 4. Mandatário com capacidade para compilar documentação técnica 5. Referência a normas harmonizadas 6. Outras normas ou especificações 7. Directiva relativa às emissões sonoras para o meio ambiente dos equipamentos para utilização no exterior a) Potência sonora medida b) Potência sonora garantida c) Parâmetro de ruído d) Procedimento de avaliação da conformidade e) Organismo notificado 8. Feito em 9. Data</p>	<p>Polski (Polish) Deklaracja zgodności WE 1. Niżej podpisany, Peter Neckebroek, w imieniu upoważnionego przedstawiciela, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia: * Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE * Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE * Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE-2005/88/WE 2. Opis urządzenia a) Produkt : Odśnieżarka b) Funkcja : usuwanie śniegu c) Model d) Typ e) Numery seryjne 3. Producent 4. Upoważniony Przedstawiciel oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej 5. Zastosowane normy zharmonizowane 6. Pozostałe normy i przepisy 7. Dyrektywa Hałasowa a) Zmierzony poziom mocy akustycznej b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej c) Wartość hałasu d) Procedura oceny zgodności e) Jednostka notyfikowana 8. Miejsce 9. Data</p>

<p>Suomi / Suomen kieli (Finnish) EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 1. Allekirjoittanut, Peter Neckebroek valtuutettu valmistajan edustaja, vakuuttaa täten että alla mainittu kone/tuote täyttää kaikki seuraavia määräyksiä: * Konedirektiivi 2006/42/EY * Direktiivi 2014/30/EU sähkömagneettinen yhteensopivuus * Direktiivi 2000/14/EY-2005/88/EY ympäristön melu 2. TUOTTEEN KUVAUS a) Tuote : Lumilinko b) Toiminto : lumen poistaminen c) Malli d) TYPPI e) SARJANUMERO 3. VALMISTAJA 4. Valmistajan edustaja ja teknisten dokumenttien laatia 5. VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN 6. MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT 7. Ympäristön meludirektiivi a) Mitattu melutaso b) Todenmukainen melutaso c) Melu parametrit d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelmä e) Tiedonantoelin 8. TEHTY 9. PÄIVÄMÄÄRÄ</p>	<p>Magyar (Hungarian) EK-megfelelőségi nyilatkozata 1. Alulírott Peter Neckebroek, a gyártó cég törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy az általunk gyártott gép megfelel az összes, alább felsorolt direktívának: * 2006/42/EK Direktívának berendezésekre * 2014/30/EU Direktívának elektromágneses megfelelésre * 2000/14/EK-2005/88/EK Direktívának kültéri zajszintre 2. A gép leírása a) Termék : Hómaró b) Funkció : hó eltakarítása c) Modell d) Típus e) Sorozatszám 3. Gyártó 4. Meghatalmazott képviselője és képes összeállítani a műszaki dokumentációt. 5. Hivatkozással a szabványokra 6. Más előírások, megjegyzések 7. Kültéri zajszint Direktíva a) Mért hangerő b) Szavatolt hangerő c) Zajszint paraméter d) Megfelelőségi becslési eljárás e) Kijelölt szervezet 8. Keltezés helye 9. Keltezés ideje</p>
<p>Cestina (Czech) ES – Prohlášení o shodě 1. Podepsaný Peter Neckebroek, jako autorizovaná osoba zde potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje požadavky příslušných opatření: * Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení * Směrnice 2014/30/EU stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické compatibility * Směrnice 2000/14/ES-2005/88/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku zařízení pro venkovní použití 2. Popis zařízení a) Výrobek : Sněhová fréza b) Funkce : Úklid sněhu c) Model d) Typ e) Výrobní číslo 3. Výrobce 4. Zplnomocněný zástupce a osoba pověřená kompletní technické dokumentace 5. Odkazy na harmonizované normy 6. Ostatní použité normy a specifikace 7. Směrnice pro hluk pro venkovní použití a) Naměřený akustický výkon b) Garantovaný akustický výkon c) Parametr hluku d) Způsob posouzení shody e) Notifikovaná osoba 8. Podepsáno v 9. Datum</p>	<p>Latviešu (Latvian) EK atbilstības deklarācija 1. Peter Neckebroek ar savu parakstu zem šī dokumenta, autorizētā pārstāvja vārdā, paziņo, ka zemāk aprakstītie mašīna, atbilst visām zemāk norādīto direktīvu sadalām: * Direktīva 2006/42/EK par mašīnām * Direktīva 2014/30/ES attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību * Direktīva 2000/14/EK-2005/88/EK par trokšņa emisiju vidē 2. Iekārtas apraksts a) Produkts : Sniega pūtējs b) Funkcija : sniega novākšana c) Modelis d) Tips e) Sērijas numurs 3. Ražotājs 4. Autorizētais pārstāvis, kas spēj sastādīt tehnisko dokumentāciju 5. Atsauce uz saskaņotajiem standartiem 6. Citi noteiktie standarti vai specifikācijas 7. Ārējo trokšņu Direktīva a) Izmērītā trokšņa līmenis b) Pieļaujamais trokšņa līmenis c) Trokšņa parametri d) Atbilstības vērtējuma procedūra e) Informētā iestāde 8. Vieta 9. Datums</p>

<p>Slovenčina (Slovak) ES vyhlásenie o zhode 1. Dolupodpísaný, Peter Neckebroec, ako autorizovaný zástupca výrobcu, týmto vyhlasuje, že uvedený strojové je v zhode s nasledovnými smernicami: * Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia) * Smernica 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita) * Smernica 2000/14/ES-2005/88/ES (Emisie hluku) 2. Popis stroja a) Produkt : Snehová fréza b) Funkcia : Odstraňovanie snehu c) Model d) Typ e) Výrobné číslo 3. Výrobca 4. Autorizovaný zástupca schopný zostaviť technickú dokumentáciu 5. Referencia k harmonizovaným štandardom 6. Ďalšie štandardy alebo špecifikácie 7. Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notifikovaná osoba 8. Miesto 9. Dátum</p>	<p>Eesti (Estonian) EÜ vastavusdeklaratsioon 1. Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, Peter Neckebroec, volitatud esindaja nimel, et allpool kirjeldatud masina vastab kõikidele alljärgnevate direktiivide sätetele: * Masinate direktiiv 2006/42/EÜ * Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL * Välistõrja direktiiv 2000/14/EÜ-2005/88/EÜ 2. Seadmete kirjeldus a) Toode : Lumepuhur b) Funktsioon : lume eemaldamine c) Mudel d) Tüüp e) Seerianumber 3. Tootja 4. Volitatud esindaja, kes on pädev täitma tehnilist dokumentatsiooni 5. Viide ühtlustatud standarditele 6. Muud standardid ja spetsifikatsioonid 7. Välistõrja direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mõõda parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Teavitatud asutus 8. Koht 9. Kuupäev</p>
<p>Lietuvių kalba (Lithuanian) EB atitikties deklaracija 1. Įgaliotojo atstovo vardu pasirašęs Peter Neckebroec patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES * Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB-2005/88/EB 2. Prietaiso aprašymas a) Gaminy : Sniego pūtklis b) Funkcija : sniego nuvalymas c) Modelis d) Tipas e) Serijos numeris 3. Gamintojas 4. Įgaliotasis atstovas ir galintis sudaryti techninę dokumentaciją 5. Nuorodos į suderintus standartus 6. Kiti standartai ir specifikacija 7. Triukšmo lauke direktyva a) Išmatuotas garso galingumo lygis b) Garantuojamas garso galingumo lygis c) Triukšmo parametras d) Tipas e) Registruota įstaiga 8. Vieta 9. Data</p>	<p>Български (Bulgarian) ЕО декларация за съответствие 1. Долуподписаният Peter Neckebroec, от името на упълномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответни разпоредби на: * Директива 2006/42/ЕО относно машините * Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост Директива 2000/14/ЕО-2005/88/ЕО относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите 2. Описание на машините a) Нпродукт : Снегорин b) Функция : почистване на сняг c) Модел d) Тип e) Сериен номер 3. Производител 4. Упълномощен представител и отговорник за съставяне на техническа документация 5. Съответствие с хармонизирани стандарти 6. Други стандарти или спецификации 7. Директива относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите a) Измерена звукова мощност b) Гарантирана звукова мощност c) Параметърът шум d) Процедурата за оценка на съответствието e) Нотифициран орган 8. Място на изготвяне 9. Дата на изготвяне</p>

<p>Norsk (Norwegian) EF- Samsvarserkl-ring 1. Undertegnede Peter Neckebroek på vegne av autorisert representant herved erklærer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra følgende forskrifter. * Maskindirektivet 2006/42/EF * Direktiv EMC: 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet * Direktiv om støy utendørs 2000/14/EF-2005/88/EF 2. Beskrivelse av produkt a) Produkt : Snøfres b) Funksjon : Måke snø c) Modell d) Type e) Serienummer 3. Produsent 4. Autorisert representant og i stand til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen 5. Referanse til harmoniserte standarder 6. Øvrige standarder eller spesifikasjoner 7. Utendørs direktiv får støy a) Målt støy b) Maks støy c) Konstant støy d) Verdi vurderings prosedyre e) Gjeldene kjøretøy/kropp/stamme/skrog 8. Sted 9. Dato</p>	<p>Türk (Turkish) AT Uygunluk Beyanı 1. Aşağıda imzası bulunan Peter Neckebroek, Yetkili Temsilci olarak aşağıda tarif edilen makinanın, şu yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygunluğunu beyan eder: * Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT * Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2014/30/AB * Açık Alanda Kullanılan Techizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik 2000/14/AT-2005/88/AT 2. Makinanın tanımı a) Ürün : Kar püskürtme makinesi b) İşlevi : Karın kaldırılması c) Model d) Tipi e) Seri numarası 3. İmalatçı 4. Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan Toplulukta yerleşik yetkili temsilci 5. Uyumuştırılmış standartlara atıf 6. Diğer standartlar veya spesifikasyonlar 7. Açık alan gürültü Yönetmeliği a) Ölçülen ses gücü b) Garanti edilen ses gücü c) Gürültü parametresi d) Uygunluk değerlendirme prosedürü e) Onaylanmış kuruluş 8. Beyanın yeri 9. Beyanın tarihi</p>
<p>Íslenska (Icelandic) EB-Samræmisýfirlýsing 1. Undirritaður Peter Neckebroek staðfestir hér með fyrir hönd löggiltra aðila að upplýsingar um vélbúnað hér að neðan eru tæmandi hvað varðar alla tilheyrandi málaflokka, svo sem Leiðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB Leiðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2014/30/EU Leiðbeiningar um hávaðamengun 2000/14/EB-2005/88/EB 2. Lýsing á vélbúnaði a) Ökutæki : Snjóblási b) Virkni : Snjór fjarlægður c) Gerð d) Tegund e) Séríal númer 3. Framleiðandi 4. Löggildir aðilar og fær um að taka saman tækniskjölín 5. Tilvísun um heildar staðal 6. Aðrir staðlar eða sérstöður 7. Leiðbeiningar um hávaðamengun a) Mældur hávaði styrkur b) Staðfestur hávaði styrkur c) Hávaði breytileiki d) Staðfesting á gæðastöðlum e) Merkingar 8. Gert hjá 9. Dagsetning</p>	<p>Hrvatski(Croatian) EK Izjava o sukladnosti 1. Potpisani, Peter Neckebroek, u ime ovlaštenog predstavnika, ovime izjavlju je da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve važne odredbe: * Propisa za strojeve 2006/42/EK * Propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU * Propisa o buci na otvorenome 2000/14/EK-2005/88/EK 2. Opis strojeva a) Proizvod : Čistač snijega b) Funkcionalnost : uklanja snijeg c) Model d) Tip e) Serijski broj 3. Proizvođač 4. Ovlašteni predstavnik i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije 5. Reference na usklađene norme 6. Ostale norme i specifikacije 7. Propis o buci na otvorenome a) Izmjerena jačina zvuka b) Zajamčena jačina zvuka c) Parametar buke d) Postupak za ocjenu sukladnosti e) Obaviješteno tijelo 8. U 9. Datum</p>

MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES

For further information, please contact Honda Customer Information Center at the following address or telephone number:

ADRESSES DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS Honda

Pour plus d'informations, s'adresser au Centre d'informations clients Honda à l'adresse ou numéro de téléphone suivants:

AUSTRIA

Honda Motor Europe Ltd
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
www.honda.at
hondapp@honda.co.at

BULGARIA

Power Products Trading
102A Gotz Delcev BLVD
BG 1404 Sofia
Bulgaria
www.hondapower.bg
jolian_milev@honda.power.bg

CZECH REPUBLIC

BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8
15900 Prague 5 - Velka Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
www.honda-stroje.cz

BALTIC STATES

(Estonia/Latvia/Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal
Meistri 12
13517 Tallinn
Estonia
Tel.: +372 651 7300
Fax: +372 651 7301
honda.baltic@honda-eu.com

CROATIA

Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c
31000 Osijek
Tel.: +38531320420
Fax: +38531320429
www.hongoldonia.hr
prodaja@hongoldonia.hr

DENMARK

TIMA A/S
Tårnfalkevej 16
2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30
www.hondapower.dk

BELGIUM

Honda Motor Europe Ltd
Doornveld 180-184
1731 Zellik
Tel.: +32 2620 10 00
Fax: +32 2620 10 01
www.honda.be
bh_pe@honda-eu.com

CYPRUS

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162, Yiannos Kranidiotis Avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel.: +357 22 715 300

FINLAND

OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel.: +358 207757200
Fax: +358 9 878 5276
www.brandt.fi

FRANCE

Honda Motor Europe Ltd

Division Produit d'Equipement
Parc d'activités de Pariest,
Allée du 1er mai
Croissy Beaubourg BP46, 77312
Marne La Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 37 30 00
Fax: 01 60 37 30 86
www.honda.fr
espace-client@honda-eu.com

HUNGARY

Motor Pedo Co., Ltd.

Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
www.hondakisgepek.hu

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwarkin Road
Mriehel Bypass, Mriehel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

PORTUGAL

GROW Productos de Forca Portugal

Rua Fontes Pereira de Melo, 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 211 303 000
Fax: +351 211 303 003
www.grow.com.pt
abel.leiriao@grow.com.pt

GERMANY

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt
Tel.: 01805 20 20 90
Fax.: +49 (0)69 83 20 20
www.honda.de
info@post.honda.de

IRELAND

Two Wheels Ltd

M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
www.hondaireland.ie
service@hondaireland.ie

NORWAY

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
www.berema.no
berema@berema.no

REPUBLIC OF BELARUS

Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9
220037 Minsk
Tel.: +375 172 999090
Fax: +375 172 999900
www.hondapower.by

GREECE

Saracakis Brothers S.A.

71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 3497809
Fax: +30 210 3467329
www.honda.gr
info@saracakis.gr

ITALY

Honda Motor Europe Ltd

Via della Cecchignola, 13
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
www.hondaitalia.com
info.power@honda-eu.com

POLAND

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

ul. Wroclawska 25
01-493 Warszawa
Tel. : +48 (22) 861 43 01
Fax : +48 (22) 861 43 02
www.ariespower.pl
www.mojahonda.pl
info@ariespower.pl

ROMANIA

Hit Power Motor Srl

str. Vasile Stroescu nr. 12,
Camera 6, Sector 2
021374 Bucuresti
Tel.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
www.honda.ro
hitpower@honda.ro

SERBIA & MONTENEGRO**ITH Trading Co Doo**

Majke Jevrosme 26
1100 Beograd
Serbia
sstevanovic@ithtrading.co.rs

SPAIN & all provinces**Greens Power Products, S.L.**

Poligono Industrial Congost –
Av Ramon Cuirans n°2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 93 860 50 25
Fax: +34 93 871 81 80
www.hondaencasa.com

TURKEY**Anadolu Motor Uretim ve
Pazarlama AS**

Esentepe mah. Anadolu
cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98 <http://www.anadolumotor.com.tr>
antor@antor.com.tr

SLOVAK REPUBLIC**Honda Motor Europe Ltd
Slovensko, organizačná zložka**

Prievozska 6 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131111
Fax: +421 2 32131112
www.honda.sk

SWEDEN**Honda Motor Europe Ltd filial
Sverige**

Box 31002 - Långhusgatan 4
215 86 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
www.honda.se
hpesinfo@honda-eu.com

UKRAINE**Honda Ukraine LLC**

101 Volodymyrska Str. - Build. 2
Kyiv 01033
Tel.: +380 44 390 14 14
Fax: +380 44 390 14 10
www.honda.ua
cr@honda.ua

SLOVENIA**AS Domzale Moto Center D.O.O.**

Blatnica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 62
Fax: +386 1 562 37 05
www.honda-as.com
informacije@honda-as.com

SWITZERLAND**Honda Motor Europe Ltd.,
Slough**

Succursale de Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5
1242 Satigny
Tel.: +41 (0)22 989 05 00
Fax: +41 (0)22 989 06 60
www.honda.ch

UNITED KINGDOM**Honda Motor Europe Ltd**

Cain Road
Bracknell
Berkshire
RG12 1 HL
Tel.: +44 (0)845 200 8000
www.honda.co.uk